

Catalogue No.

20159-224

224 一人用飯器

TA マークは 洗浄機使用 OK!

お
椀



224-1 A ロクロ目飯器 うるみ
1-226-1 ¥1,650 (11.2φ×10.2・内寸9.4φ×7.9) 楕100



224-2 A ロクロ目飯器 ロクロ筋
1-226-2 ¥1,750 (11.2φ×10.2・内寸9.4φ×7.9) 楕100



224-3 A 江戸飯器 ロクロ内朱
W-8-26 ¥1,700 (12.3×11.4×8.6・内寸10φ×7.1) 楕80



224-4 TA・M さざ波飯器 朱内朱/黒
1-226-3 ¥1,800 (10φ×9.5・内寸9.4φ×7.8) 楕100



224-5 TA・M さざ波飯器 黒内朱蓋春秋
1-226-4 ¥2,100 (10φ×9.5・内寸9.4φ×7.8) 楕100



224-6 M きのご飯器 紅かすみ内黒塗
1-226-9 ¥1,900 (12φ×11.7・内寸10.5φ×7) 楕80



224-7 A 4.2寸亀甲飯椀 黒内黒塗
1-227-8 ¥1,300 (13.3φ×10.2・内寸12.8φ×5.3) 楕100



224-8 A 4.2寸亀甲飯椀 溜内黒塗
1-227-9 ¥1,450 (13.3φ×10.2・内寸12.8φ×5.3) 楕100



224-9 A 姫飯器 枳内黒塗
1-227-7 ¥2,050 (13.5φ×10.7・内寸12.7φ×6) 楕100



224-10 TA 真亀甲飯器 黒内朱
1-225-10 ¥1,700 (13.4φ×10.5・内寸12.6φ×6) 楕100



224-11 TA 真亀甲飯器 溜内黒塗
1-225-11 ¥1,900 (13.4φ×10.5・内寸12.6φ×6) 楕100



224-12 TA 真亀甲飯器 漆調春慶内黒塗
1-7-12 ¥2,600 (13.4φ×10.5・内寸12.6φ×6) 楕100