



フリーカップ 333



333-01-2C3
850円 1923550005
ルリビードローツ押フリーカップ
(7.5φ×12H・220cc)



333-02-2C3
850円 1923550008
備前一ツ押フリーカップ
(7.5φ×12H・220cc)



333-03-7F3
1,000円 2175709007
手造りオリベ変形成形フリーカップ
(8φ×10.2H・280cc)



333-04-2C3
850円 2223334022
オフケーツ押フリーカップ
(7.5φ×12H・220cc)



333-05-2C3
1,000円 2323333005
粉引ストライプハイクップ
(8.2φ×11H・310cc)



333-06-2C3
850円 1923550009
鉄釉一ツ押フリーカップ
(7.5φ×12H・220cc)



333-07-3H3
1,600円 2236334002
ほのかボーダーロングカップ
(8φ×10H・230cc) 10入



333-08-3H3
1,600円 2336333008
ほのかダイヤロングカップ
(8φ×10H・230cc) 10入



333-09-3H3
1,600円 2336333009
ほのかスノーロングカップ
(8φ×10H・230cc) 10入



333-10-6A3
1,160円 2161709015
青磁(面取)フリーカップ
(7.5φ×10H・250cc) 15入



333-11-6A3
1,160円 2161708020
腰青巻筋フリーカップ
(7.5φ×10H・250cc) 15入



333-12-6A3
1,160円 2161708021
腰赤巻筋フリーカップ
(7.5φ×10H・250cc) 15入



333-13-2A3
1,180円 2321333013
紺十草間取フリーカップ(小)
(6.9φ×11H・220cc) 10入



333-14-2A3
1,180円 2321333014
赤十草間取フリーカップ(小)
(6.9φ×11H・220cc) 10入



333-15-1H3
900円 1916550015
金彩萩絵フリーカップ
(7.5φ×10.3H・250cc)



333-16-6A3
1,160円 2161709012
ごす巻(面取)フリーカップ
(7.5φ×10H・250cc) 15入



333-17-1B3
950円 2112706033
ゴス桜フリーカップ
(7.8φ×10.3H・270cc) 10入



333-18-1B3
950円 2112706034
ピンク桜フリーカップ
(7.8φ×10.3H・270cc) 10入



333-19-1E3
980円 2214334021
クローバートイクカップ
(7.6φ×9.3H・230cc) 10入



333-20-1E3
980円 2214334019
ピンク花友禅ティイクカップ
(7.6φ×9.3H・230cc) 10入



333-21-1E3
980円 2214334020
ヒワ花友禅ティイクカップ
(7.6φ×9.3H・230cc) 10入



333-22-4B3
1,180円 2342333022
水玉十草フリーカップ
(7.5φ×9.8H・200cc)



333-23-2A3
1,100円 2221334016
御深井フリーカップ
(7.5φ×10.3H・210cc)



333-24-6C3
1,000円 2363333024
織部フリーカップ
(8.2φ×10H・220cc) 10入



333-25-4B3
900円 2042642027
梅らしフリーカップ
(8φ×9.8H・250cc) 10入



333-26-4B3
900円 1942550019
亀甲貫入ゴブレット
(8φ×9.8H・250cc) 10入




333-27-6C3
900円 2363333027
益子白刷毛フリーカップ
(8φ×9.5H・220cc) 10入



333-28-1B3
850円 1912376006
ヒワ貫入うさぎフリーカップ
(8φ×10.3H・220cc) 10入



333-29-6C3
900円 2363333029
粉引青磁フリーカップ
(8φ×9.5H・220cc) 10入



333-30-6H3
780円 2266335016
波フリーカップ
(8φ×10H・240cc)

別冊 陶行小鉢 磁器
特選和風 陶器
酒器 箸置き
井茶碗
急須・茶器
和陶 オープン
耐熱 萬古焼
洋食器 碗皿
中華食器
ガラス・金属
茶道具
雑器
木・竹製品
神・仏具