

Catalogue No.
20185-726

726 抹茶碗



和食器 小鉢 茶碗
和陶オーブン 耐熱 萬古焼
洋食器 碗 脚
中華食器
カラス 金属
茶道具
雑器
木竹製品
神仏具



726-01-4A3 2,400円 2341726001
織部抹茶碗(トムソン) (12.6φ×7.5H)




726-02-3C3 2,500円 2033644017
備前抹茶碗(貼箱) (12.5φ×7H)




726-03-4B3 2,600円 1942601014
均霰抹茶碗(貼箱入) (12.5φ×8.4H)



726-04-3C3 2,500円 1933601002
油滴天目抹茶碗(貼箱) (12.5φ×8.4H)



726-05-3C3 2,500円 2333726005
赤志野抹茶碗(貼箱) (12.5φ×8.4H) 1入



726-06-3C3 2,500円 2233720022
萩風抹茶茶碗(貼箱) (11.5φ×8.5H)



726-07-4A3 2,450円 2041645016
灰釉抹茶碗(トムソン箱) (12φ×7.2H)



726-08-4A3 2,450円 2041645017
桜志野抹茶碗(トムソン箱) (12φ×7.2H)



726-09-4A3 2,400円 2341726009
赤染抹茶碗(トムソン) (12.6φ×7.5H)



726-10-4A3 2,400円 2341726010
オフケ抹茶碗(トムソン) (12.6φ×7.5H)



726-11-4A3 2,400円 2341726011
天目抹茶碗(トムソン) (12.6φ×7.5H)



726-12-4A3 2,400円 2341726012
黄瀬戸抹茶碗(トムソン) (12.6φ×7.5H)



726-13-7E3 2,200円 2074649005
御本手抹茶碗(化粧箱) (11.2φ×6.8H)



726-14-6Y3 2,000円 2068647010
織部抹茶碗(トムソン箱) (10.5φ×7.5) 1入



726-15-6Y3 2,000円 2068645008
黄瀬戸抹茶碗(トムソン箱) (10.5φ×7.5H) 1入



726-16-6Y3 1,700円 2368726016
抹茶茶碗 天目(トムソン箱) (12φ×8H) 1入



726-17-6Y3 1,700円 2368726017
抹茶茶碗 段目ゆず天目(トムソン箱) (11.8φ×7.5H) 1入



726-18-6Y3 1,700円 2368726018
抹茶茶碗 段目青(トムソン箱) (13φ×7.5H) 1入



726-19-6Y3 1,700円 2368726019
抹茶茶碗 深緑(トムソン箱) (12φ×8H) 1入



726-20-6Y3 1,700円 2368726020
段目粉引き抹茶碗(トムソン箱) (11.8φ×7.5H) 1入



726-21-6Y3 1,700円 2368726021
抹茶茶碗 胎釉(トムソン箱) (12φ×8H) 1入



726-22-6Y3 1,700円 2368726022
抹茶茶碗 段目イロ(トムソン箱) (13φ×7.5H) 1入



726-23-6Y3 1,700円 2368726023
抹茶茶碗 白釉(トムソン箱) (12φ×8H) 1入



726-24-6Y3 1,700円 2368726024
抹茶茶碗 段目白(トムソン箱) (13φ×7.5H) 1入



726-25-2C3 1,600円 2023645025
抹茶碗白刷毛(化) (12.5φ×7.3H)



726-26-2C3 1,600円 2023645020
抹茶碗黒釉(化) (12.5φ×7.3H)



726-27-2C3 1,600円 1923601024
抹茶碗姫粉引(化) (12.5φ×7.3H)



726-28-2C3 1,600円 1923601025
抹茶碗ピード口(化) (12.5φ×7.3H)



726-29-4A3 1,500円 2341726029
織部梅抹茶碗(トムソン) (12.5φ×7.3H)



726-30-4A3 1,500円 2341726030
桜志野十草抹茶碗 (12.5φ×7.3H)