

Catalogue No.

20191-356

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

356

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。



- ① **ボトルオープナー 39744**
キッチンガジェットツヴィリング
全長175 5570300
- ② **栓抜 ロイヤル 18-8 YA**
全長135 5786800
- ③ **栓抜 エリザベス 18-8**
全長178 4252600

- ④ **栓抜 ジスモンド 18-8**
全長155 5786900
- ⑤ **栓抜 ハーレー 18-8**
全長158 5787000
- ⑥ **栓抜 キングストン18-8**
全長163 5787100




- ⑦ **栓抜 タ華 18-8** ⑫
ハンドル：PBT樹脂
全長160 6278400
- ⑧ **栓抜 HL-25** ⑩
全長150 3538100
- ⑨ **栓抜 HL-135** ⑩
全長160 3538200
※缶切にも使えます。

- ⑩ **栓抜 E-218 シンプル**
全長110 4252500 ㊦
- ⑪ **ボトルオープナー CBO-08 セラミック**
全長123 6710800
刃の部分にセラミックを採用していますので、錆びずに衛生的です。



- ⑫ **栓抜 合板柄 チック**
全長148 4252300
- ⑭ **栓抜 ローズ柄 TOP**
全長151 4252400 ⑫
- ⑮ **栓抜 木柄**
全長165 0741400 ⑫

- ⑯ **栓抜 巨人**
全長200 0741900 ⑫
- ⑰ **栓抜 大々**
全長167 0742000 ⑫
- ⑱ **栓抜 T**
全長138 0741500 ㊦



- ⑲ **栓抜 蝶印**
全長100 0741600 ㊦
- ⑳ **栓抜 オスカー**
全長180 0741700
- ㉑ **オープナー WM8421 ウェストマーク**
全長185 4046600



- ㉒ **ボトルオープナー ビクトリノックス 7.6912.3**
全長155 7307600
●栓抜きとペットボトルのキャップ開けのコンビネーションです。

- ㉓ **缶切・栓抜 DH-5253 P柄**
全長168 3181200
※タブ起こし付



- ㉔ **栓抜き 18-8 (9981-207)**
全長：194 2799900



- ㉘ **ボトルオープナー 角型 大**
36×130 5787400
- ㉙ **ボトルオープナー 角型 小**
36×110 5787500



- ㉚ **ボトルオープナー 18-8**
40×95 5787200
- ㉛ **ボトルオープナー 18-8 (金メッキ付)**
40×95 5787300
- ㉜ **栓抜 スカンジナピア 18-0**
40×132 4252700



- ㉝ **栓抜 (呼鈴付) FW-232 チャイム**
φ52×H140 0742100
- ㉞ **栓抜 (呼鈴付) ラッキーベル 金**
φ53×H125 0742200
- ㉟ **栓抜 (呼鈴付) ラッキーベル 銀**
φ53×H125 0742300



- ㉞ **安全栓抜 セントル(白)**
8193400
φ55×H78

- ㉟ **マグネット付ボトルオープナー E-226-B**
全長124 8193300

●ペットボトル・栄養ドリンク等のキャップ廻しに、缶・缶詰等のプルタブ起こしに。ピンホール・ジュースの栓抜きに便利です。マグネット付で冷蔵庫にピタッと保管にも便利です。



- ㉞ **ハサミ&オープナー TG-1610 80×105×H20 3531000**
材質：ステンレス特殊鋼
エラストマー樹脂



- ㉞ **シズラー 0741800** ⑫
※栓抜きと気泡の完全密閉に
- ㉞ **ボトルキャップ H 5579800**



- 新栓キャップ ABS樹脂**
商品コード
- ㉞ **ビール・コーラ用 4300100**
- ㉞ **ワイン・1升瓶用 4300000**
- ㉞ **新栓キャップ (紙バック用) 4300700**



●圧縮ゴムでしっかり保存できます。

- ㉞ **栓抜 WBO-3 壁掛型**
全長：95 5787700
付属品：ネジ2本

- ㉞ **ボトルオープナー&キャッチャー 3522 壁掛型**
150×80×H300
5787800
付属品：ネジ2本

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー