



ビール・焼酎カップ 355

±

355-01-442

1,300円 0244355001
ブルー粉引泡立ビールカップ
(7.8×10.5cm・250cc) 10入

±

355-02-442

1,200円 0244355002
鯉釉泡立ビールカップ
(7.8×10.5cm・250cc) 10入

±

355-03-432

650円 0243355003
ゴス十草フリーカップ
(9×11.4cm・300cc) 10入

±

355-04-432

650円 0243355004
赤椿フリーカップ
(9×11.4cm・300cc) 10入

±

355-05-432

650円 0243355005
スマイルネコ(赤)フリーカップ
(9×11.4cm・300cc) 10入

±

355-06-432

650円 0243355006
スマイルネコ(青)フリーカップ
(9×11.4cm・300cc) 10入



355-07-242

630円 0124368029
黒焼酎カップ(大)
(8.5×11.5cm・330cc) 10入



355-08-242

500円 0124369013
灰釉流 黄フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-09-242

500円 0124369014
灰釉流 茶フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-10-242

500円 0124369017
灰釉流 緑フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-11-242

500円 0124369015
灰釉流 白フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-12-242

500円 0124369016
灰釉流 紺フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-13-642

530円 0164369004
ざざ波タンブラー(白)
(8×11.2cm・250cc) 10入



355-14-642

530円 0164369005
ざざ波タンブラー(黒)
(8×11.2cm・250cc) 10入



355-15-642

530円 0164369006
ざざ波タンブラー(黄)
(8×11.2cm・250cc) 10入



355-16-242

500円 0124369010
一珍 黒フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-17-242

500円 0124369011
一珍 赤フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-18-242

500円 0124369012
一珍 白フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-19-502

520円 0150369008
白たたきゴブレット
(8.4×11.2cm・270cc)



355-20-312

480円 0131369019
黒白刷毛フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-21-312

480円 0131369020
うのふ茶刷毛フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-22-312

480円 0131369021
南蛮フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-23-312

480円 0131369022
青磁フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-24-312

480円 0231355024
ざざ波茶フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-25-312

480円 0231355025
ざざ波緑フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-26-312

480円 0131369029
ざざ波 白フリーカップ
(8×11cm・270cc) 10入



355-27-492

450円 0149369030
黒伊賀フリーカップ
(8×11cm・280cc) 80入



355-28-492

450円 0149369025
白唐津フリーカップ
(8×11cm・280cc) 80入



355-29-402

400円 0140369027
梨地天目フリーカップ
(7.5×10.8cm・270cc) 10入



355-30-402

400円 0140369028
梨地白釉フリーカップ
(7.5×10.8cm・270cc) 10入