


Catalogue No.

20312-506

506 ポット



506-01-072
3,000円 0207506001
春うららポット(アミ付)
(500cc)3入



506-02-412
2,500円 0141522015
濃桜ポット(茶コシ付)
(9.5×10.5cm・380cc)6入



506-03-412
2,500円 0141522014
錦十草ポット(茶こし付)
(9.5×10.5cm・380cc)6入



506-04-412
2,500円 0141522012
マジョリカポット急須(茶こし付)
(9.5×10.5cm・380cc)6入



506-05-412
2,500円 0141522013
胸筋ポット(茶コシ付)
(9.5×10.5cm・380cc)



506-06-242
2,500円 0124522011
紅染めポット
(16.5×9.5×9cm・360cc)6入



506-07-412
2,200円 0141521001
花さしミニポット
(9.3×9cm・230cc)6入



506-08-082
2,200円 0208506008
紅友禅ミニポット(アミ付)
(270cc)1入



506-09-082
2,100円 0108522018
赤絵小鳥ポット(アミ付)
(500cc)1入



506-10-082
2,100円 0108522020
赤絵紙風船ポット(アミ付)
(500cc)1入



506-11-082
2,100円 0108522019
赤絵シャボン玉ポット(アミ付)
(500cc)1入



506-12-572
2,500円 0157520012
二色小桜(青)ポット(アミ付)
(11.5×11cm・500cc)1入



506-13-572
2,500円 0157520013
二色小桜(赤)ポット(アミ付)
(11.5×11cm・500cc)1入



506-14-572
2,200円 0157520024
桜の舞(青)ポット(アミ付)
(10×12cm・450cc)1入



506-15-572
2,200円 0157520023
桜の舞(赤)ポット(アミ付)
(10×12cm・450cc)1入



506-16-402
2,100円 0140520027
織部春秋ポット(アミ付)
(10.5×11cm・420cc)1入



506-17-572
2,200円 0157520021
ハッピークローバー赤ポット(アミ)
(10×12cm・450cc)1入




506-18-572
2,200円 0157520022
ハッピークローバー青ポット(アミ)
(10×12cm・450cc)1入



506-19-462
2,100円 0146520028
みやま桜ポット(紫)
(10×12cm・480cc)6入



506-20-462
2,100円 0146520029
みやま桜ポット(ピンク)
(10×12cm・480cc)6入



506-21-402
2,100円 0140520026
平安桜ポット(アミ付)
(10.5×11cm・420cc)1入



506-22-412
1,900円 0141521003
ベッパミニポット(アミ付)
(9.3×9cm・230cc)6入



506-23-672
1,950円 0167523006
京十草ポット(アミ付)
(350cc)2入 中国



506-24-032
1,780円 0203506024
さくらポット(紫)
(15.3×10.5×10cm・360cc)2入



506-25-032
1,780円 0203506025
さくらポット(ピンク)
(15.3×10.5×10cm・360cc)2入



506-26-722
1,500円 0272506026
桜フリルポット(かご網)
(11×11cm・350cc)1入 中国



506-27-722
1,500円 0272506027
赤絵から草ポット(かご網)
(10×11cm・240cc)1入 中国



506-28-752
1,200円 0175521025
手描き椿ポット
(480cc)1入 中国



506-29-752
1,200円 0175523020
桜ちらしポット
(500cc)1入 中国



506-30-752
1,200円 0175521026
太絵十草ポット(かご網)
(500cc)1入 中国

土瓶・急須・湯呑
和食器・洋食器
茶器・酒器
食器
調理器具
その他