

Catalogue No.

20330-218

TA TM マークは 洗浄機使用 OK!

トッティー鈴椀・トッティー仙才椀 218



トッティー椀



2-218-1 ￥3,200 トッティー鈴椀 銀メッキ調 内黒 TA 129×104×94 55-12-1 (B-8-4)
2-218-2 ￥3,200 トッティー仙才椀 銀メッキ調 内黒 TA 133×104×87 55-12-2 (B-7-4)



2-218-3 ￥2,200 トッティー鈴椀 溜内黒 TA 129×104×94 55-12-3 (B-8-5)
2-218-4 ￥2,200 トッティー仙才椀 溜内黒 TA 133×104×87 55-12-4 (B-7-5)



2-218-5 ￥2,360 トッティー鈴椀 朱黒ぼかし 内黒 TA 129×104×94 55-12-5 (B-8-2)
2-218-6 ￥2,360 トッティー仙才椀 朱黒ぼかし 内黒 TA 133×104×87 55-12-6 (B-7-2)



2-218-7 ￥3,300 トッティー鈴椀 黒内朱 春秋 TA 129×104×94 55-12-7 (B-8-8)
2-218-8 ￥3,300 トッティー仙才椀 黒内朱 春秋 TA 133×104×87 55-12-8 (B-7-8)



2-218-9 ￥1,750 トッティー鈴椀 柿朱ツバ黒 内黒 TA 129×104×94 55-12-9 (B-8-1)
2-218-10 ￥1,750 トッティー仙才椀 柿朱ツバ黒 内黒 TA 133×104×87 55-12-10 (B-7-1)

