

TA TM マークは 洗浄機使用 OK!

煮物椀 284

煮物椀

平富士煮物椀



2-284-1 ￥2,500
平富士煮物椀 紫フラッシュ
φ136×82 55-78-1 (9-149-5)



2-284-2 ￥3,600
平富士煮物椀 銀彩
φ136×82 55-78-2 (9-149-7)



2-284-3 ￥3,600
平富士煮物椀 銀透き
φ136×82 55-78-3 (9-149-8)



2-284-4 ￥3,800
平富士煮物椀 銀彩グリーンぼかし
φ136×82 55-78-4 (31006890)



2-284-5 ￥3,800
平富士煮物椀 銀彩イエローぼかし
φ136×82 55-78-5 (31006900)



2-284-6 ￥3,600
平富士煮物椀 朱銀ぼかし
φ136×82 55-78-6 (31006910)

富士型煮物椀



2-284-7 ￥2,450
5寸 富士型煮物椀 朱・高台内金
φ145×85 55-78-7 (31006920)



2-284-8 ￥2,450
5寸 富士型煮物椀 黒・高台内金
φ145×85 55-78-8 (31006930)



2-284-9 ￥3,750
5寸 富士型煮物椀 銀彩白ぼかし
φ145×85 55-78-9 (31006940)



2-284-10 ￥3,700
5寸 富士型煮物椀 塗分け朱銀刷毛目
φ145×85 55-78-10 (9-149-14)



2-284-11 ￥3,700
5寸 富士型煮物椀 アクアイエロー
φ145×85 55-78-11 (9-149-15)