

Catalogue No.

20340-73



9265-1905
18cm ケーキ皿 ¥1,500
D182mm・H19mm
CT/48 (6×8)



9265-1675
16cm/パン皿 ¥1,300
D167mm・H17mm
CT/96 (6×16)



9265-1906
14cm 小皿 ¥1,100
D142mm・H16mm
CT/96 (6×16)



★9265-1902
27cm フィッシュ皿 ¥3,200
D275mm・H25mm
CT/24 (6×4)



9265-1851
25cm ピラフ皿 ¥2,500
D255mm・H32mm
CT/24 (6×4)



9265-1024
24cm/パスタプレート ¥2,500
D240mm・H47mm
CT/30 (5×6)



9795-1644
23cm リムスープ皿 ¥2,200
D234mm・H35mm・300cc
CT/36 (6×6)



★9265-33182
フイヨンカップ(L)用フタ ¥2,000
D114mm・H39mm CT/72 (3×24)



9265-2498
フイヨンカップ(S) ¥2,000
L144mm・S96mm・H51mm・210cc
CT/72 (6×12)



9265-2383
アメリカンカップA ¥1,800
L108mm・S85mm・H91mm・300cc
CT/72 (6×12)
9265-1720
兼用ソーサー ¥1,000
D155mm・H21mm CT/96 (6×16)



9265-2435
アメリカンカップB ¥1,700
L119mm・S92mm・H75mm・270cc
CT/90 (6×15)
9265-1720
兼用ソーサー ¥1,000
D155mm・H21mm CT/96 (6×16)



9265-2543
切立カップ ¥1,500
L98mm・S75mm・H50mm・185cc
CT/96 (6×16)
9265-1130
切立ソーサー ¥1,000
D142mm・H19mm CT/96 (6×16)



9265-2511
切立A.D.カップ ¥1,400
L85mm・S61mm・H59mm・110cc
CT/96 (6×16)
9265-1044
切立A.D.ソーサー ¥900
D129mm・H19mm CT/96 (6×16)



★9265-2426
タートルスープカップ ¥1,500
L100mm・S80mm・H47mm・140cc
CT/72 (6×12)
9265-1721
A.D.ソーサー ¥900
D123mm・H17mm CT/96 (6×16)



★9265-4322
ミルクピッチャー ¥1,700
D48mm・H56mm・70cc
CT/48 (6×8)



9265-9211
エッグカップ ¥1,200
D52mm・H60mm
CT/48 (6×8)



9265-9390
9cm/バターボウル ¥1,000
D91mm・H29mm
CT/60 (5×12)



9265-1597
10cm/バター皿 ¥800
D103mm・H21mm
CT/96 (6×16)



9265-9539
ソルト(1穴) ¥1,400
D42mm・H59mm
CT/48 (6×8)



9265-9540
ペッパー(3穴) ¥1,400
D42mm・H59mm
CT/48 (6×8)



9265-33612
25cm マフィンカバー-B ¥5,500
D178mm・H91mm CT/6 (1×6)
9265-32704
25cm マフィン皿 ¥3,600
D258mm・H33mm CT/24 (6×4)



9265-33362
23cm マフィンカバー-B ¥4,800
D174mm・H84mm CT/16 (1×16)
9265-33154
23cm マフィン皿 ¥3,200
D230mm・H33mm CT/36 (6×6)



9265-33412
20cm マフィンカバー-B ¥4,400
D147mm・H71mm CT/16 (2×8)
9265-32874
20cm マフィン皿 ¥2,600
D199mm・H37mm CT/48 (6×8)



9265-3249
ドレッシングポット ¥6,300
L210mm・S93mm
H92mm・340cc
CT/12 (1×12)



9265-3324
グレイビーポット(M) ¥4,500
L171mm・S112mm
H60mm・330cc
CT/12 (1×12)