


Catalogue No.

20340-78


NARUMI BONE CHINA

絵番 **9772**<ノブールホワイト>NOBLE WHITE


- 掲載の容量は、満杯の表示です。
(製品の寸法、容量には若干の誤差はございます。ご了承ください。)
- 全商品段ボール箱入り。
- CT/はカートン入数(内箱入数×内箱数)です。
- ★印の商品は、受注生産対象商品です。



9772-1436
27cmディナー皿 ¥2,700
D273mm・H26mm CT/24 (6×4)



9772-1412
23cmミート皿 ¥2,200
D234mm・H22mm CT/36 (6×6)



9772-1410
19cmケーキ皿 ¥1,800
D196mm・H21mm CT/48 (6×8)



9772-1413
17cm/パン皿 ¥1,500
D175mm・H20mm CT/96 (6×16)



9772-1416
12cm小皿 ¥1,000
D127mm・H17mm CT/96 (6×16)



9772-2229
ティーカップ ¥1,400
L123mm・S98mm・H64mm
210cc CT/84 (6×14)




9772-2264
コーヒーカップ ¥1,400
L110mm・S84mm・H70mm
200cc CT/90 (6×15)




9772-2237
モーニングカップ ¥1,800
L111mm・S82mm・H72mm
270cc CT/90 (6×15)




9772-2239
フォンカップ ¥2,500
L159mm・S113mm・H50mm
290cc CT/84 (6×14)




9772-1394
兼用ソーサー ¥1,000
D162mm・H19mm CT/96 (6×16)



9772-1394
兼用ソーサー ¥1,000
D162mm・H19mm CT/96 (6×16)



9772-1394
兼用ソーサー ¥1,000
D162mm・H19mm CT/96 (6×16)



9772-1434
フォンソーサー ¥1,200
D174mm・H20mm CT/96 (6×16)



9772-1506
23cmリムスープ皿 ¥2,400
D235mm・H36mm・290cc
CT/36 (6×6)



9772-1414
19cmクープスープ皿 ¥2,100
D194mm・H33mm・350cc
CT/48 (6×8)



★**9772-329**
23cmスモールトレイ ¥2,800
L229mm・S121mm・H24mm
CT/24 (3×8)



★**9772-568**
ナプキンスタンド ¥4,000
L110mm・S54mm・H98mm
CT/16 (1×16)



9772-1415
14cmフルーツ皿
¥1,500
D147mm・H39mm
CT/96 (6×16)



9772-1871
11cmボウル
¥1,700
D114mm・H45mm
CT/48 (6×8)



9772-332
レモントレイ
¥1,100
L108mm・S98mm
H23mm CT/108 (6×18)



9772-565
プチティッシュ
¥1,500
D91mm・H23mm
CT/48 (4×12)



9772-9314
ソルト(3穴)
¥1,500
L53mm・S40mm
H72mm CT/48 (6×8)



9772-9313
ペッパー(5穴)
¥1,500
L53mm・S40mm
H72mm CT/48 (6×8)



★**9772-9268**
エッグカップ
¥1,200
D53mm・H56mm
CT/36 (6×6)



★**9772-567**
スティックシュガー
¥2,500
L80mm・S68mm
H76mm CT/24 (6×4)

NARUMI BONE CHINA【ステラート】

絵番 **50180**<ホワイト>



50180-5140
27cmディナー皿
¥2,300
D277mm・H34mm
CT/24 (6×4)



50180-5141
25cmディナー皿
¥2,100
D255mm・H28mm
CT/24 (6×4)



50180-5142
23cmミート皿
¥1,900
D233mm・H27mm
CT/36 (6×6)



50180-5144
21cmデザート皿
¥1,600
D217mm・H24mm
CT/36 (6×6)



50180-5145
17cm/パン皿
¥1,200
D178mm・H21mm
CT/96 (6×16)



50180-5147
16cmシリアルボウル
¥1,400
D172mm・H46mm
CT/72 (6×12)



50180-5146
15cmフルーツ皿
¥1,100
D150mm・H31mm
CT/96 (6×16)



50180-2623
フォンカップ
¥1,600
L150mm・S106mm・H52mm
280cc CT/72 (6×12)



50180-2620
カフェラテカップ
¥1,100
L116mm・S93mm・H58mm
230cc CT/96 (6×16)



50180-2621
コーヒーカップ
¥1,100
L104mm・S79mm・H67mm
210cc CT/96 (6×16)



50180-2622
エスプレッソカップ
¥1,000
L85mm・S65mm・H53mm
100cc CT/96 (6×16)



50180-34132
10cmフリーカップ用フタ
¥1,600
D103mm・H22mm
CT/48 (4×12)



50180-5143
23cm/バスタ皿 ¥1,900
D236mm・H35mm
CT/36 (6×6)

50180-5148
兼用ソーサー ¥900
D153mm・H21mm
CT/96 (6×16)

50180-5148
兼用ソーサー ¥900
D153mm・H21mm
CT/96 (6×16)

50180-5148
兼用ソーサー ¥900
D153mm・H21mm
CT/96 (6×16)

50180-5149
エスプレッソソーサー ¥650
D125mm・H18mm
CT/96 (6×16)

50180-34131
10cmフリーカップ ¥900
D100mm・H47mm
140cc CT/48 (6×8)