

Catalogue No.

20349-331



フリーカップ・ジョッキ **331**



331-1-714
粉引フリーカップ
2,040円 9.3×9.5cm(220cc)
33101714



331-2-714
織部波十草フリーカップ
2,040円 9.2×9.2cm(220cc)
34410711



331-3-714
彫トクサ(赤)ロックカップ
1,100円 8.3×7.8×9.1cm(260cc)
34320711



331-4-714
彫トクサ(黒)ロックカップ
1,100円 8.3×7.8×9.1cm(260cc)
34319711



331-5-214
白刷毛高台カップ
990円 9×10cm(230cc)
34910213




331-6-214
太十草高台カップ
990円 9×10cm(230cc)
34909213


冷酒
314P~
酒器
(徳利・盃)
316P~



331-7-634
緑釉櫛目フリーカップ
1,100円 8.5×10cm(350cc)
35521633



331-8-634
白磁櫛目フリーカップ
990円 8.5×10cm(350cc)
35522633



331-9-714
南蛮一珍紋フリーカップ
950円 8×11cm(300cc)
34604711



331-10-714
粉引線紋フリーカップ
950円 8×11cm(300cc)
34605711



331-11-714
横ハケ(ピンク)フリーカップ
950円 8×11cm(280cc)
34810711



331-12-714
横ハケ(紺)フリーカップ
950円 8×11cm(280cc)
34809711

ヒレ酒
他
320P~
じよか
ボトル
ワクター
322P~

焼酎
サーバー
324P~

フリーカップ
ジョッキ
326P~

箸置き
336P~

卓上小物
342P~



331-13-274
白フリーカップ
1,070円 8.2×9.7cm(280cc) 10入
34917271



331-14-254
白ボーダーカップ
890円 7.3×10cm(230cc) 10入
34806251



331-15-254
黒ボーダーカップ
890円 7.3×10cm(230cc) 10入
34805251



331-16-214
粉引刷毛反型フリーカップ
880円 8×10.5cm(240cc) 10入
34920211



331-17-624
若草フリーカップ
850円 8×9.6cm(250cc)
35020623




331-18-034
潮彩フリーカップ
720円 8×9.3cm(300cc) 10入
35425033



331-19-034
太古備前フリーカップ
720円 8×9.3cm(300cc) 10入
35426033



331-20-524
赤ラインフリーカップ
780円 7.1×7.1×10.2cm(250cc)
35712522



331-21-214
すみ貫入カップ(大)
740円 8.7×10.5cm(293cc)
33121214



331-22-254
清流フリーカップ
700円 7.7×10.7cm(250cc) 10入
35524252



331-23-554
黒吹き焼酎カップ
700円 8.5×12cm(400cc)
33123554



331-24-554
黄地焼酎カップ
700円 8.5×12cm(400cc)
33124554



331-25-674
さざ波タンブラー 黒
530円 8×11.2cm(250cc) 10入
34619671



331-26-054
赤しがらぎ波タンブラー
520円 7.8×11cm(260cc) 10入
34625051



331-27-054
黄しがらぎ波タンブラー
520円 7.8×11cm(260cc)
34626051



331-28-634
黒釉赤一珍フリーカップ
480円 7.5×11cm(270cc)
35030633



331-29-634
白伊賀フリーカップ
500円 8.3×11.3cm(300cc)
33129634



331-30-634
黒伊賀フリーカップ
500円 8.3×11.3cm(300cc)
33130634