

Catalogue No.

20367-442

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

庖丁・砥石・庖丁差し類

厨房用品

442

清水三男の氷彫刻用具おすすめセット



①氷彫刻用具セット初級者用 8580100 ¥325,000

品名	幅 (mm)	商品コード	価格
#6 平ノミ	48	8580400	¥43,800
#8 平ノミ	24	8580500	¥29,000
#15 平ノミ	42	8580600	¥26,000
#24 角ノミ	26	8580800	¥53,300
#22 角ノミ	15	8581000	¥38,000
#30 丸ノミ	30	8581100	¥38,000

品名	全長 (mm)	商品コード	価格
#34 穴抜きストルコ	240	8581210	¥17,500
#38 ノコギリ	300	8581300	¥30,500
#44 コンパス	300	8581510	¥10,500
#46 切出ナイフ	150	8581610	¥26,000
#55 手提バッグ		8581700	¥14,800



②氷彫刻用具セット中級者用 8580200 ¥490,000

品名	幅 (mm)	商品コード	価格
#3 平ノミ	75	8580300	¥86,900
#6 平ノミ	48	8580400	¥43,800
#8 平ノミ	24	8580500	¥29,000
#15 平ノミ	42	8580600	¥26,000
#18 角ノミ	30	8580700	¥53,600
#21 角ノミ	20	8580900	¥43,800
#29 丸ノミ	30	8581120	¥38,000

品名	全長 (mm)	商品コード	価格
#40 穴抜きストルコ	240	8581220	¥17,500
#38 ノコギリ	300	8581300	¥30,500
#34 ノコギリ	540	8581400	¥49,000
#44 コンパス	300	8581520	¥10,500
#49 切出ナイフ	150	8581620	¥24,000
#54 肩掛バッグ		8581800	¥39,000



③和式 氷彫刻ノミ 5本組セット

3514700 ¥155,000

セット内容

先丸ノミ 幅30×全長300 丸ノミ 幅40×全長300
サジノミ 幅33×全長300 氷小刀 全長260
平ノミ 幅36×全長300 氷キリ 全長300
三角ノミ 幅40×全長300

④洋式 氷彫刻ノミ 4本組セット

3514800 ¥130,000

セット内容

平ノミ 幅24×全長330 丸ノミ 幅24×全長330
平ノミ 幅36×全長330 氷小刀 全長260
三角ノミ 幅24×全長330 氷キリ 全長300



和食用 氷ノミ 全長240

	幅	商品コード	価格
⑤ 平	24	6557600	¥11,200
	30	6557700	¥12,400
	36	6557800	¥13,200
	42	6557900	¥14,500
⑥ 三角	24 60°	6558000	¥30,400
	30 60°	6558100	¥33,000
	36 60°	6558200	¥36,000
	36 80°	6558300	¥28,500
⑦ スクイ丸	30	6558400	¥14,600
⑧ 平丸	36	6558500	¥13,700
⑨ 深丸	36	6558600	¥22,500



洋食用 氷ノミ 全長330

	幅	商品コード	価格
⑩ 平	24	6556500	¥12,200
	30	6556600	¥13,400
	36	6556700	¥14,200
	42	6556800	¥15,500
⑪ 三角	24 60°	6556900	¥31,600
	30 60°	6557000	¥34,200
	36 60°	6557100	¥37,200
	36 80°	6557200	¥29,900
⑫ スクイ丸	30	6557300	¥15,600
⑬ 平丸	36	6557400	¥14,700
⑭ 深丸	36	6557500	¥24,000



荒彫用 氷彫刻ノミ

	幅	全長	商品コード	価格
⑮ 三角	36 80°	570	0601200	¥38,900
⑯ 丸	36	570	0601300	¥34,000
⑰ 平	36	570	0601400	¥24,200
	42	600	0601500	¥25,200
	48	600	0601600	¥27,200
	54	610	0601700	¥30,700
	60	610	0601800	¥35,100
	75	630	0601900	¥52,500
	90	630	0602000	¥73,600



⑱ 荒ノミバッグ

φ190×910 3514600 ¥24,000
※⑭～⑰が入ります。

17 レードル・トング・
ホイッパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オーブン・
ビザ・バスター

15 庖丁・砥石・
庖丁差し類

16 マナ板類