

Catalogue No.

20373-230

段 無

マークは身の内側に
段がありません。

TA マークは

洗浄機使用
OK!

TA

煮物椀

230

お
椀



段 無

8-230-1 1-206-1

TA 5.5寸煮物椀 朱布目

¥2,100 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-2 1-206-2

TA 5.5寸煮物椀 溜布目

¥2,300 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-3 W-7-22

TA 5.5寸煮物椀 柘布目

¥2,400 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-4 W-14-79

TA 5.5寸小槌木目椀 黒内朱

¥2,100 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-5 W-14-80

TA 5.5寸小槌木目椀 溜

¥2,300 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-6 W-14-81

TA 5.5寸小槌木目椀 柘

¥2,400 (16.7φ×10.1) 楕60 500cc



段 無

8-230-7 W-14-82

TA 6寸小槌煮物椀 朱布目

¥2,400 (18φ×10.5) 楕60 750cc



段 無

8-230-8 W-14-83

TA 6寸小槌煮物椀 溜布目

¥2,700 (18φ×10.5) 楕60 750cc



段 無

8-230-9 W-14-84

TA 6寸小槌煮物椀 柘布目

¥2,800 (18φ×10.5) 楕60 750cc



段 無

8-230-10 W-14-85

TA 6寸小槌煮物椀 黒木目内朱

¥2,400 (18φ×10.5) 楕60 750cc



段 無

8-230-11 W-14-86

TA 6寸小槌煮物椀 溜木目

¥2,700 (18φ×10.5) 楕60 750cc



段 無

8-230-12 W-14-87

TA 6寸小槌煮物椀 柘木目

¥2,800 (18φ×10.5) 楕60 750cc