


Catalogue No.

20373-312

TA マークは 洗浄機使用 OK!

丼碗・フレキシブルカバー 312



8-312-1 W-11-13
A 4.8寸亀甲木目井 黒内朱
¥700 (14.4φ×7) 楕100 820cc



8-312-2 W-11-14
A 4.8寸亀甲木目井 溜内朱
¥900 (14.4φ×7) 楕100 820cc



8-312-3 W-9-10
A 6寸刷毛目羽反井 黒内朱
¥1,050 (18.5φ×7.7) 楕80 1,050cc

お
碗



8-312-4 W-12-71
A 5寸桐木目井 黒内朱
¥800 (13.2φ×8.5) 楕100 870cc



8-312-5 W-12-72
A 5寸桐木目井 トチ内黒
¥1,000 (13.2φ×8.5) 楕100 870cc



8-312-6 W-9-8
TA 4.5寸刷毛目羽反井 溜内朱
¥950 (13.4φ×8) 楕100 770cc



8-312-7 W-9-9
TA 4.5寸布目筋入井 朱かすり
¥1,250 (13.6φ×8) 楕100 770cc



8-312-8 H-43-93
シリコン フレキシブルカバー
(flexible cover) (特大) ホワイト
¥780 (18φ) 楕200

8-312-9 H-41-57
シリコン フレキシブルカバー
(flexible cover) (大) ホワイト
¥750 (12.5φ) 楕300

8-312-10 H-41-58
シリコン フレキシブルカバー
(flexible cover) (大) ピンク
¥750 (12.5φ) 楕300



8-312-11 H-41-59
シリコン フレキシブルカバー
(flexible cover) (小) ホワイト
¥730 (10φ) 楕300

8-312-12 H-41-60
シリコン フレキシブルカバー
(flexible cover) (小) ピンク
¥730 (10φ) 楕300

シリコン製フードカバー
フレキシブルカバー

Flexible Cover

特長

- 様々な食器に兼用できる。
- 密閉性が良く、汁物がもれにくい。
- 収納スペースをとらない。
- 食器洗浄機、消毒保管庫に対応。

使用 方法

1 PUT 置く



●つまみを持って上から乗せる。

2 OUT はがす



●めくって簡単に取はずし。

ご使用 イメージ

- お碗以外の食器にもご利用いただけます。

陶器

飯器

アクリル
製品



* この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意ください。