

Catalogue No.


20395-2020

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

資料集

2020

P944-① パナソニックミキサー MX-152S




① モーターカバーキャップ	2785000	23 電源コード	
② コネクター	2784800	24 裏板	
③ 軸継ぎ		25 裏板ゴム	2787000
④ 絶縁リンフ		26 裏板座金	2787100
⑤ モーターカバー完成		27 裏板金具	2787200
⑥ ボディー完成		28 裏板カバー	
⑦ スイッチ		29 コップ完成	2784710
⑧ スイッチ表示板		30 コップ台セット	2783000
⑨ スイッチつまみ		31 内ふた	2783900
⑩ 排水口		32 コップ	2783100
⑪ モーター		33 コップ台パッキン上	2783200
⑫ カーボンブラシ		34 コップ台完成	2784610
⑬ コンデンサー		35 コップ台ユニット	2783610
⑭ 冷却ガイド	2786600	36 主軸受ユニット (カッター)	2783410
⑮ ファンガイド	2786800	37 コップ台	2783600
⑯ ファン	2786700	38 コップパッキン	2787210
⑰ 化粧板締付金具	2786000	39 コップ完成	
⑱ 化粧板	2786100	40 コック栓Aユニット	
⑲ 配線注意書		41 コック栓Bユニット	
⑳ 化粧板補助金具	2786200	42 シールパッキン	
㉑ 圧着端子		43 コックカバー	
㉒ リード線止め		44 コップ保護ゴム	

ねじ関係

㉓ トラス小ねじ	㉔ 化粧板止めねじ
㉕ モーター止めねじ	㉖ コンデンサー止めねじ
㉗ 小型丸平座金	㉘ C型止め輪
㉙ スイッチ止めねじ	㉚ 裏板カバー止めねじ

P944-⑪ (944-⑩兼用)
パナソニックミキサー MX-X700-T (X300K兼用)



① コップ蓋 X700用	1979311
X300用	1979312
② 蓋カバー X700用、X300用	
③ 蓋パッキン (共通)	1979320
④ ミキサーコップ X700用	1979411
X300用	1979430
⑤ コップラベルA X700用、X300用	
⑥ カッター台 (共通)	1979610
⑦ コップパッキン (共通)	1979510
⑧ 主軸付カッター (共通)	1979710
⑨ 主軸受ワッシャーA X700用、X300用	
⑩ 主軸リンフ下A X700用、X300用	
⑪ 主軸リンフ下B X700用、X300用	
⑫ コネクター上 X700用、X300用	
⑬ スイートバー完成 X700用	
⑭ コップパッキン X700用	
⑮ スイートバー X700用	
⑯ ミルコップ完成 X700用	1979911
⑰ ミルコップ X700用	1980110
⑱ ミルパッキン X700用	1980210
⑲ カッター付ミルコップ台 X700用	1980311
⑳ ミルカッター X700用	1980410
㉑ ミルコップ台 X700用	
㉒ ミルコップラベル X700用	
㉓ お茶ミルコップ X700用	1980510
㉔ タンブラー コップ (完成) MX-X700用	
㉕ タンブラー コップ MX-X700用	
㉖ タンブラー コップ台 (完成) MX-X700用	
㉗ タンブラー コップ台 (組立) MX-X700用	
㉘ タンブラー カッター MX-X700用	
㉙ タンブラー コップラベルA MX-X700用	
㉚ タンブラー コップラベルB MX-X700用	
㉛ ミルコップ蓋 MX-X700用	
㉜ タンブラー コップ蓋 MX-X700用	
㉝ タンブラー コップ蓋 パッキン MX-X700用	
㉞ カッター台ホルダー (共通)	
㉟ へら付ブラシ (共通)	
㊱ スクレーパー (共通)	