

Catalogue No.

20395-317

317

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09  
ボール・ザル・  
水ます

10  
はかり・タイマー・  
温湿度計

03  
中華料理道具・  
揚鍋

04  
ブランドキッチン  
コレクション

05  
フードパン・天板・  
バット類

06  
給食道具・  
ストレーナー類

07  
バスボックス・  
コンテナ類

08  
薬味入・  
シールウェア容器

防水



① デジタル防水  
4CHキッチンタイマー  
10時間計 151-7500

8322900 ¥15,000  
150×90×H180  
最大設定時間:9時間59分59秒  
電源:9Vの乾電池(製品には1個付属)  
●1度設定したタイマーを続けて操作できる"リコール機能"搭載  
●4種類の時間設定が可能  
●4つのタイマーをそれぞれ違う時間にセットして、同時に進行させられます。(表示板には、1つのタイマーの進行時間しか表示されません)  
●4つのタイマーはそれぞれ異なったお知らせ音でお知らせします。

防水



② 防水タイマー 100時間計 TM-16 ㊦

2001700 ¥2,700  
画面表示:(67×22mm)  
防水等級:IPX5  
88×130×H20  
最大設定時間:99時間59分59秒  
最小設定時間:1秒  
電源:単4(1.5V)電池2個付  
●防水なので厨房などの水まわりでも安心  
●音が4段階切替可能です。  
●最大100dB相当のブザー音なので、うるさい所でもよく聞えます。



③ デジタルトリプルタイマー  
100時間計 FWB-388 ㊦

0266100 ¥3,500  
70×82×H14  
最大設定時間:99時間59分59秒  
最小設定時間:1秒  
電源:LR-44タイプ電池1個付  
●マグネットクリップ/スタンド付  
●3チャンネル表示  
●最小1秒セット式、カウントアップ・ダウン式  
●何回でも繰り返してカウントできるタイマーメモリー機能付  
●ストップウォッチ機能付



⑥ デジタルタイマー  
100時間計 TM-15N ㊦

1114101 ¥2,600  
画面表示:(66×23mm)  
80×80×H25  
カウント時間:最大/99時間59分59秒  
最小/1秒  
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個  
●最大99時間59分59秒のカウントが可能  
4chタイマー  
●スタンド・マグネット・クリップ付



タニタ デジタルタイマー  
100時間計 TD-375 ¥3,500 ㊦

商品コード  
⑤ブルー 0406000  
⑥ホワイト 0406010  
画面表示:(44×13mm) 58×63×H12  
最小1秒セット式  
電源:アルカリボタン電池(LR44)1個付  
●最大設定時間99時間59分59秒  
●スタンド/マグネット付  
●便利な10キー方式 ●カウントアップ・ダウン式  
●スタート・ストップ機能 ●音量70db以上



⑦ バックライト付  
タイマー 24時間計 TM-09 ㊦

7242100 ¥2,800  
70×80×H25  
最大時間設定:23時間59分59秒  
最小セット1秒  
電源:単4電池1個  
24時間時計機能付:12/24時間切替可能  
アラーム機能付:5分毎にリピーターアラーム  
カウントダウン/カウントアップ付  
高さ17mm大型ディスプレイ  
●マグネット付、クリップ付、スタンド付



⑧ A&D 20時間タイマー  
(ステンレストップ) AD5714 ㊦

7356820 ¥1,200  
画面表示:(52×25mm)  
79×79×H18  
最大設定時間:19時間59分  
最小カウント:1分  
電源:LR44ボタン電池  
●ステンレストップで衛生的で頑丈  
●音量の大きさを切り替え可能  
●設定時間を繰り返すリピーター機能とカウントアップ機能  
●マグネット壁掛けフック付  
●スタンド付



⑨ A&D デジタルタイマー  
20時間計 AD5704 ㊦

7356900 ¥1,280  
画面表示:(19×9mm)  
62×50×H12  
最大カウント:19時間59分  
最小カウント:1分  
カウントダウン方式  
電源:LR44 ボタン電池1個付  
●マグネット付、クリップ付  
●イーゼルスタンド付



⑩ デンキ式  
タイマー 10時間計 899 ㊦

6721400 ¥2,700  
画面表示:(59×21mm)  
76×27×H64  
最大設定時間:9時間59分59秒  
最小設定時間:1秒  
電源:単4(1.5V)電池1個  
時計・タイマー・カウントアップは切替ボタンを押して下さい。  
●マグネット、スタンド付  
●カウントアップ・ダウン式  
●リピーター機能付



⑫ パナソニック  
タイマー WH3301WP ㊦

5133210 ¥3,800  
180×105  
●24時間くりかえし使えます。  
●コンセント直結式  
●15分間隔(0、15、30、45分)でセット可能



⑬ セイコー マルチタイマー  
(ストップウォッチ) ADME001 ㊦

4791700 ¥3,300  
重さ:52g 厚み:27  
電源:コイン形リチウム電池CR2025  
●リピータータイマー機能 ●アラーム機能  
●フルオートカレンダー機能 ●ストラップ付

手をかざすだけで簡単スタート

インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。  
30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれています。



⑮ SATO ノータッチタイマー  
手洗い当番 TM-27 ㊦

2590300 ¥2,500  
114×24×H62  
電源:単4形マンガン乾電池3本  
●非接触式センサ(スイッチ)採用により、  
本体に触れることなく手をかざしてタイマーの  
スタートができ、とても衛生的です。  
●卓上・壁掛け  
●マグネット付  
●30秒/60秒切り替え  
●リピーター機能付