

Catalogue No.

20395-320

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

320



① デジタル タイマー BS 100分計 ¥3,000 **779**

商品コード
①ライトグリーン 5503210
②ピンク 5503310

画面表示 (35×11mm)

60×60×H15

- 分・秒単位でセット
- 一時停止機能付、掛金具・マグネット付
- アルカリマンガン電池 (LR44) で約1年間使用可能
- 最大設定99分59秒 ●リピーター機能付
- カウントアップ・ダウン式 ●便利なテンキー方式



③ A&D デジタル式タイマー 100分計 AD-5703 **79**

7356800 ¥1,400

画面表示 (19×9mm)

62×50×H12

最大カウント:99分59秒

最小カウント:1秒

カウントダウン方式 / 繰り返しメモリ機能付

LR44 ボタン電池1個付

マグネット付、クリップ付

イーゼルスタンド付



④ トマトタイマー 100分計 T-166RD **71**

1113900 ¥600

64×85×H18

最大セット時間:99分59秒

付属品:アルカリボタン電池LR44×1個

●取り付け便利なマグネット付

●もとの時間に戻るリピーター機能、

カウントアップ機能付

●ひも通し穴、マグネット付



⑤ セイコー デジタルビビタイマー 100分計 ¥2,800 **79**

商品コード

⑤MT716P 3174630

⑥MT716N 3174800

83×62×H18

- 便利な10キー方式 ●99分59秒計測
- リセットスイッチ付 ●ボース・メモリー機能付
- ひも・マグネット付 ●LR44電池1個付
- アラームオートストップ機能 (約16秒間)
- 「リピーター機能」付



⑦ セイコー デジタルビビタイマー 100分計 ¥2,800 **79**

商品コード

⑦MT603H 3174700

⑧MT603B 3174620

55×66×H13

付属品:アルカリボタン電池LR44

●99分計測 (分表示)

●アラームオートストップ機能 (約16秒間)

●「ボース機能」付

●タイマー使用後、前回計測した設定時間に自動

復帰する「リピーター機能」付

●ひも・磁石付



⑨ タニタ デジタルタイマー 100分計 TD-379 ¥1,500 **71**

商品コード

⑨TD-379-ホワイト 6814710

⑩TD-379-ブラック 6814720

⑪TD-379-レッド 6814730

画面表示 (48×21mm)

60×96×H15.5

設定時間:最大 / 99分59秒 最小 / 1秒

付属品:ナイロン製ストップ、LR44タイプ乾電池1個

●見やすい大型表示 (文字高18mm)

●実用的サイズでセットしやすい10キー方式

●使用頻度の多いスタートボタンはデカボタン

●カウントダウン式 ●マグネット付 ●音量70db以上



⑬ サウナタイマー 12分計 ¥35,000 **53**

商品コード

50Hz 7469400

60Hz 7469410

外寸:φ280×70 重量:1.5kg

材質:鉄板(STS) 仕様:乾湿サウナ

電圧:100V

耐熱温度:100℃

耐熱コード:1m (コードカバー1m付)

●秒針 (赤針) が一周して1分間を表わし分針 (黒針) が

一周して12分を表わします。



⑭～⑳の砂時計は、デジタルではないため
若干の誤差があります。
目安としてご使用ください。



⑭ 木枠 サウナ用 砂時計 **71**

6620100 ¥6,400

外寸:φ81×H192

回転数5分計



木枠 砂時計 **71**

商品コード 価格

⑮1分計 3060100 ¥2,400

⑯2分計 3060200 ¥2,500

⑰3分計 3060300 ¥2,700

外寸:φ58×H110



砂時計 **71**

商品コード 価格

⑮1分計 φ45×H 90 3676730 ¥600

⑰3分計 φ50×H100 3676830 ¥700

⑲5分計 φ55×H110 3676930 ¥800



トルソーサンドグラス ¥600 **71**

商品コード

⑲1分計 ホワイト 2907100

⑲3分計 グリーン 2907200

⑲4分計 オレンジ 2907300

⑲5分計 ブルー 2907400

サイズ:φ30×H56

材質:本体・蓋 / メタクリル樹脂 (耐熱温度:80℃)

砂部 / シリカゲル

17 レッド・トング・
ホイッパー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スリッパ

12 オープンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・
板類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類