

Catalogue No.

20424-333

333

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09
ボール・ザル・
水ます

10
はかり・タイマー・
温湿度計

03
中華料理道具・
揚鍋

04
ブランドキッチン
コレクション

05
フードパン・天板・
バット類

06
給食道具・
ストレーナー類

07
バスボックス・
コンテナー類

08
薬味入・
シールウェア容器

防水



① デジタル防水
4CHキッチンタイマー
10時間計 151-7500

8322900 ¥15,000
150×90×H180
最大設定時間:9時間59分59秒
電源:9Vの乾電池1本付
●1度設定したタイマーを続けて操作できる"リコール機能"搭載
●4種類の時間設定が可能
●4つのタイマーをそれぞれ違う時間にセットして、同時に進行させられます。(表示板には、1つのタイマーの進行時間しか表示されません)
●4つのタイマーはそれぞれ異なったお知らせ音でお知らせします。

防水



② 防水タイマー 100時間計 TM-16

2001700 ¥2,700
画面表示:(67×22mm)
防水等級:IPX5
88×130×H20
最大設定時間:99時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:単4(1.5V)電池2本付
●防水なので厨房などの水まわりでも安心
●音が4段階切替可能です。
●最大100dB相当のブザー音なので、うるさい所でもよく聞こえます。

③ デジタルトリプルタイマー
100時間計 FWB-388

0266100 ¥3,500
70×82×H14
最大設定時間:99時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:LR-44タイプ電池1個付
●マグネットクリップ/スタンド付
●3チャンネル表示
●最小1秒セット式、カウントアップ・ダウン式
●何回でも繰り返しカウントできるタイマーメモリー機能付
●ストップウォッチ機能付、時計機能付



④ デジタルタイマー
3チャンネル
20時間計 TM-20

6721510 ¥2,700
60×100×H18
最大セット:19時間59分59秒
最小セット:1秒
電源:LR44 ボタン電池2個
●3チャンネルの同時スタートが可能です。
●時計は12/24切り替え可能です。



タニタ デジタルタイマー
100時間計 TD-375

商品コード
⑤ ブルー 0406000
⑥ ホワイト 0406010
画面表示:(44×13mm) 58×63×H12
最小1秒セット式
電源:アルカリボタン電池(LR44)1個付
●最大設定時間:99時間59分59秒
●スタート/マグネット付
●便利な10キー方式 ●カウントアップ・ダウン式
●スタート・ストップ機能 ●音量70db以上



⑦ バックライト付
タイマー 24時間計 TM-09

7242100 ¥2,800
70×80×H25
最大時間設定:23時間59分59秒
最小セット:1秒
電源:単4電池1本
24時間時計機能付:12/24時間切替可能
アラーム機能付:5分毎にリピートアラーム
カウントダウン/カウントアップ付
高さ17mm大型ディスプレイ
●時計機能付
●マグネット付、クリップ付、スタンド付

⑧ A&D 20時間タイマー
(ステンレストップ) AD5714

7356820 ¥1,200
画面表示:(52×25mm)
79×79×H18
最大設定時間:19時間59分
最小カウント:1分
電源:LR44 ボタン電池
●ステンレストップで衛生的で頑丈
●音量の大小を切り替え可能
●設定時間を繰り返しリピート機能とカウントアップ機能
●マグネット壁掛けフック付
●スタンド付



⑨ A&D デジタル タイマー
20時間計 AD5704

7356900 ¥1,280
画面表示:(19×9mm)
62×50×H12
最大カウント:19時間59分
最小カウント:1分
カウントダウン方式
電源:LR44 ボタン電池1個付
●マグネット付、クリップ付
●イーゼルスタンド付



⑩ デンキークー
タイマー 10時間計 899

6721400 ¥2,700
画面表示:(59×21mm)
76×27×H64
最大設定時間:9時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:単4(1.5V)電池1本
時計・タイマー・カウントアップは切替ボタンを
押してください。
●マグネット、スタンド付
●カウントアップ・ダウン式、時計機能付
●リピート機能付



⑪ デジタルタイマー
100時間計 TM-15N

1114101 ¥2,600
画面表示:(66×23mm)
80×80×H25
カウント時間:最大/99時間59分59秒
最小/1秒
電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個
●最大99時間59分59秒のカウントが可能
4chタイマー
●スタンド・マグネット・クリップ付



⑫ ダイヤルタイマー
60分計 T-331BL

2960010 ¥1,000
76×64×H35
●片手操作で簡単セット
●最大計測時間60分
●マグネット付



⑬ パナソニック
タイマー WH3301WP

5133210 ¥3,800
180×105
●24時間くりかえし使えます。
●コンセント直結式
●15分間隔(0.15、30、45分)で
セット可能

NEW



⑭ SATO ノータッチタイマー
TM-29

1113200 ¥3,000
外寸:120×22×H62
電源:単4形乾電池3本
設定時間:1~99分59秒を1秒間隔で設定
●本体に触れることなく、手をかざすだけでカウント
ダウンを開始するタイマーです。
●アラーム動作中、非接触式センサに手をかざす
と本体に触れることなくアラームを停止します。
●防滴仕様(正面)
●マグネット付



⑮ SATO ノータッチタイマー
手洗い当番 TM-27

2590300 ¥2,500
114×24×H62
電源:単4形マンガン乾電池3本
●非接触式センサ(スイッチ)採用により、
本体に触れることなく手をかざしてタイマーの
スタートができ、とても衛生的です。
●卓上、壁掛け
●マグネット付
●30秒/60秒切り替え
●リピート機能付

手をかざすだけで簡単スタート

インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。
30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれています。