

Catalogue No.

20424-458

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

庖丁・砥石・庖丁差し類

厨房用品

458

清水三男の氷彫刻用具おすすめセット



①氷彫刻用具セット初級者用 8580100 ¥325,000

品名	幅 (mm)	商品コード	価格	品名	全長 (mm)	商品コード	価格
# 6 平ノミ	48	8580400	¥43,800	#34 穴抜きストルノ	500	8581210	¥17,500
# 8 平ノミ	24	8580500	¥29,000	#38 ノコギリ	540	8581300	¥30,500
#15 平ノミ	42	8580600	¥26,000	#44 コンパス(S)	300	8581510	¥10,500
#24 角ノミ	26	8580800	¥53,300	#46 切出ナイフ	150	8581610	¥26,000
#22 角ノミ	15	8581000	¥38,000	#55 手提バッグ		8581700	¥14,800
#30 丸ノミ	30	8581110	¥38,000				



②氷彫刻用具セット中級者用 8580200 ¥490,000

品名	幅 (mm)	商品コード	価格	品名	全長 (mm)	商品コード	価格
# 3 平ノミ	75	8580300	¥86,900	#40 穴抜きストルノ	440	8581220	¥17,500
# 6 平ノミ	48	8580400	¥43,800	#38 ノコギリ	540	8581300	¥30,500
# 8 平ノミ	24	8580500	¥29,000	#34 ノコギリ	920	8581400	¥49,000
#15 平ノミ	42	8580600	¥26,000	#44 コンパス	300	8581520	¥10,500
#18 角ノミ	30	8580700	¥53,600	#49 切出ナイフ	150	8581620	¥24,000
#21 角ノミ	20	8580900	¥43,800	#54 肩掛バッグ		8581800	¥39,000
#29 丸ノミ	30	8581120	¥38,000				



③和式 氷彫刻ノミ 5本組セット

3514700 ¥170,000

セット内容

先丸ノミ 幅30×全長300 丸ノミ 幅40×全長300
サンノミ 幅33×全長300 氷小刀 全長260
平ノミ 幅36×全長300 氷ギリ 全長300
三角ノミ 幅40×全長300



④洋式 氷彫刻ノミ 4本組セット

3514800 ¥142,000

セット内容

平ノミ 幅24×全長330 丸ノミ 幅24×全長330
平ノミ 幅36×全長330 氷小刀 全長260
三角ノミ 幅24×全長330 氷ギリ 全長300



和食用 氷ノミ 全長240

	幅	商品コード	価格
⑤平	24	6557600	¥13,000
	30	6557700	¥14,200
	36	6557800	¥15,200
	42	6557900	¥16,700
⑥三角	24 60°	6558000	¥30,400
	30 60°	6558100	¥33,000
	36 60°	6558200	¥36,000
	36 80°	6558300	¥33,000
⑦スクイ丸	30	6558400	¥18,800
⑧平丸	36	6558500	¥15,800
⑨深丸	36	6558600	¥26,000



洋食用 氷ノミ 全長330

	幅	商品コード	価格
⑩平	24	6556500	¥14,400
	30	6556600	¥15,700
	36	6556700	¥16,700
	42	6556800	¥18,200
⑪三角	24 60°	6556900	¥31,600
	30 60°	6557000	¥34,200
	36 60°	6557100	¥37,200
	36 80°	6557200	¥34,400
⑫スクイ丸	30	6557300	¥18,300
⑬平丸	36	6557400	¥17,300
⑭深丸	36	6557500	¥27,400



荒彫用 氷彫刻ノミ

	幅	全長	商品コード	価格
⑮三角	36 80°	570	0601200	¥45,000
⑯丸	36	570	0601300	¥39,400
⑰平	36	570	0601400	¥28,000
	42	600	0601500	¥29,000
	48	600	0601600	¥31,400
	54	610	0601700	¥35,400
	60	610	0601800	¥41,000
	75	630	0601900	¥60,000
	90	630	0602000	¥85,000



⑱荒ノミバッグ

φ190×910 3514600 ¥24,000
※⑮～⑰が入ります。

17 レッド・トング・
ホイッパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オープン・
ピザ・バスター

15 庖丁・砥石・
庖丁差し類

16 マナ板類