

Catalogue No.

20424-917

917

厨房用品

ポット・ケトル

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

省エネVEタイプまほうびん

Check!

VEとは 真空(V=Vacuum)+電気(E=Electric)の保温式の略です。
ステンレス製ダブル容器と電気保温でとても経済的です。

らくらく「レバー式電動給湯」

ワイドレバー式電動給湯

NEW



蒸気レス
&
コードレス給湯

360°
フル回転
中ピン

①タイガー 蒸気レスVE電気まほうびん PIG-S300

4085910 ¥30,000

容量:3.0ℓ

外寸:234×302×H310

重量:3.7kg

消費電力:湯沸かし時/700W

- 省エネコース
- 待機時消費電力ゼロ
- 蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)
- キッチンタイマー
- 電動&エア給湯
- クリア液晶(オレンジ)



蒸気レス

360°
フル回転
中ピン

②タイガー 蒸気レスVE電気まほうびん とく子さん PIE-A500(K)

2858410 ¥24,000

容量:5.0ℓ

外寸:234×302×H387

重量:3.9kg

消費電力:湯沸かし時/905W

- お湯の残量が見やすく、便利なお知らせ機能



③④

360°
フル回転
中ピン

タイガー VE電気まほうびん とく子さん

③PIK-A220 6191420 ¥19,000

容量:2.15ℓ

外寸:215×282×H283

重量:2.5kg

消費電力:湯沸かし時/700W

④PIK-A300 8352672 ¥20,000

容量:2.91ℓ

外寸:215×282×H323

重量:2.8kg

消費電力:湯沸かし時/700W

- 沸くまで何分表示
- 省スチーム設計
- 電動&エア給湯
- コードレス給湯
- 4段階の「保温温度」選択



⑤⑥⑦

360°
フル回転
中ピン

象印 VE電気まほうびん 優湯生 プライムブラウン (TZ)

⑤CV-WK22 5489420 ¥26,500

容量:2.2ℓ

外寸:225×315×H280

重量:3.3kg

消費電力:湯沸かし時/905W

⑥CV-WK30 5489520 ¥29,000

容量:3.0ℓ

外寸:225×315×H320

重量:3.5kg

消費電力:湯沸かし時/905W

⑦CV-WK40 5489630 ¥30,000

容量:4.0ℓ

外寸:225×315×H370

重量:3.8kg

消費電力:湯沸かし時/905W

- 電気とまほうびんでかきこく保温「ハイブリッド保温」
- 置き場所を選ばない「蒸気レス構造」
- 2時間操作しないと保温ヒーターオフ
- ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」
- 保温設定98・90・80・70℃



360°
フル回転
中ピン

⑧象印 VEマイコン 電動給湯ポット CV-DG40-XJ

7353210 ¥21,000

容量:4.0ℓ

外寸:215×280×H350

重量:3.2kg

消費電力:湯沸かし時/905W 保温時/17W

- ステンレスボディ
- 保温温度設定可能
- 節約タイマー
- 空だき防止・傾斜湯漏れ防止
- 汚れやホコリが付きにくい「清潔」
- 「クリアコート」「ステンレスボディ」
- 耐久性に優れた「ゴム製電源コード」
- 残水量が見やすい「パノラマウインドウ」
- 98℃ 90℃ 80℃まほうびん保温の4段階保温設定

NEW



⑨⑩⑪

360°
フル回転
中ピン

象印 VE電気まほうびん 優湯生

⑨CV-TY22(WA) 5489230 ¥17,000

容量:2.2ℓ

外寸:210×285×H260

重量:2.5kg

⑩CV-TY30(WA) 5489330 ¥18,500

容量:3.0ℓ

外寸:210×285×H300

重量:2.7kg

⑪CV-TY40(WA) 5489720 ¥19,500

容量:4.0ℓ

外寸:210×285×H360

重量:3.0kg

消費電力:湯沸かし時/905W

- 2時間操作しないと保温ヒーターオフ
- 温度設定98・90・80・70℃
- ゆっくり少量ずつ注げるカフェドリップ給湯機能付



⑫象印 ポット内容器洗浄用クエン酸「ピカポット」CD-KB03

1380500 ¥380

成分:クエン酸(食品添加物)

内容量:30g×4包入り

- ポットの中に入れて洗浄すれば、ニオイや水アカなどをきれいに落とすことができます。



⑬タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸 PKS-0120

6813700 ¥400

成分:クエン酸(食品添加物)

内容量:30g×4包入り

- 内容器に1包を入れ満水容量の水を入れお湯を沸かし3時間保温すれば内容器の汚れが落ちやすくなります。



お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷水・温水ポット・浄水器

34 ポット・ケトル

27 焼物器・焼アミ・焼物用品

28 餃子焼器・フライヤー

29 ファーストフード・テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫