

Catalogue No.

20439-1072

- ◇プラスチック箸では溶けてしまう炭火・七輪などでもOK
- ◇そば・うどん・ラーメンなどのすべり易い食べ物に最適です。
- ◇ホルダー（持ち手）はオリジナルデザインでの製作OK


フレッシュ箸™ 1072

箸先使い捨てタイプ



※先端部分を密封袋から取り出し
持ち手部分に差し込むだけでOK!

22.5cm フレッシュ箸



5-1072-1 ￥770

萩 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-(90032708)

5-1072-2 ￥770

野菊 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-2(90032709)

5-1072-3 ￥770

春秋 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-3(90032710)

5-1072-4 ￥800

桜 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-4(90032711)

5-1072-5 ￥800

紺唐傘 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-5(90032712)

5-1072-6 ￥800


千代紙菊 本体のみ(箸先別売) ㊞

225×8×8 3-1316-6(90032713)

5-1072-7 ￥7,350

竹箸 先のみ 500膳入(箸本体別売) ㊞

118×6 3-1316-7(90032714)



※先端部分を袋から取り出し持ち手部分に差し込むだけでOK