

Catalogue No.

20439-513

513 雲高月盛器 ※軽くて、破損に強い！



5-513-1 朱天黒 ￥1,350

雲高月盛皿のみ [A]
241×212×13 3-904-1 (55002460)

5-513-2 ￥500

雲高月盛皿用低丸足 [A]
φ112×26 3-904-2 (55002470)

5-513-3 二色金箔 ￥2,650

雲高月盛皿のみ [A]
241×212×13 3-904-3 (55002480)

5-513-4 ￥550

雲高月盛皿高三つ足 [A]
φ109×60 3-904-4 (55002490)

●低丸足・高三つ足とも雲高月皿にセット可能。



低足



高足



隅丸高月盛器



5-513-5 二色金箔 ￥2,200

7寸 隅丸高月盛板 [A]
174×174×4 3-904-5 (55002510)

5-513-6 朱 ￥1,150

7寸 隅丸高月盛皿 [A]
212×212×18 3-904-6 (55002500)

5-513-7 ￥500

7寸 隅丸高月盛皿用低足 [A]
120×120×34 3-904-7 (55002520)

5-513-8 朱 ￥950

7寸 隅丸高月盛皿板 [A]
174×174×4 3-904-8 (55002540)

5-513-9 溜 ￥1,400

7寸 隅丸高月盛皿 [A]
212×212×18 3-904-9 (55002530)


5-513-10 ￥700

7寸 隅丸高月盛皿用高足 [A]
130×130×70 3-904-10 (55002550)

●低足・高足とも7寸隅丸高月皿、7寸正角高月皿にセット可能。



正角高月盛器



5-513-11 日の出 ￥1,450

7寸 正角高月盛皿 [A]
212×212×15 3-904-11 (55002560)

5-513-12 ￥500

7寸 正角高月盛皿用低足 [A]
120×120×34 3-904-12 (55002520)

5-513-13 金パール ￥1,450

7寸 正角高月盛皿 [A]
212×212×15 3-904-13 (55002570)

5-513-14 ￥700

7寸 正角高月盛皿用高足 [A]
130×130×70 3-904-14 (55002550)

●低足・高足とも7寸隅丸高月皿、7寸正角高月皿にセット可能。

