

Catalogue No.

20442-6

用 途 別 索 引

あ

I H 鍋	483~484
アイスクリームカップ・グラス	67~102 103~113 774~775
アイスコーヒー	342~351 774 830~831
アイスパール	339~340
あく入れ	495~497
当たり鉢(すり鉢)	42 67~68 88 100~101 125 372~374 656
当たり棒(すりこぎ)	372
アッシュトレイ(灰皿)	376~377
アベタイザー(前菜)	23~35 40~45 128 162~164 168~181 182~201 221 224 257 260 269~274 279 280 660
アマンド(豆皿)	105 117~131 276 282~289 470 751
網	476 487 491 499
アミューズ	117~131 667 748~749
アメリカン	760~767
鮎皿	175 180 202~207
洗い鉢	775 843
アラカルトプレート	650~651 654~667
あられ鍋	498
有田焼土瓶・急須	404~405
アルミ鍋	498

い

活け造り	212~217 218~219 641
伊勢コンロ	487
一味入れ(芥子入れ)	358~364 365 624 646
一輪差し	841~843
いっぽく碗	367 398~399 436~439
稲荷すし	280~281 282~289
いろはコンロ	499

う

ウィスキーグラス(陶器)	342~351
ウォーターピッチャー	339~340 666 750 774
うどん桶	622
うどん丼	406~429
うどん鉢	430~439
うなぎタレ入れ	368~369 370~371
うな重	635
うな丼	442~443
梅つぼ(カメ)	368~369 370~371

え

エスカルゴ	675
S・Pセット(カスター)	358~364
エスプレッソ	760~767

エッグスタンド	753
エッグパン(目玉焼き)	491
円菓子碗	143~148 149~150

お

オードブル	321 666 671
オーバル グラタン	669 674 752 753 754~757
オーバル ディッシュ	661~663 670 673
オープンウェア・ディッシュ	479 486 487 489~490 491 648 669 674 752 754~756
オイスター	89 109 123 358~364 365 366~370
大皿	208~209 212~219 238~247 248~258 262~272 314~315 320~323 657~661 668~675
大寿司(湯呑み)	380~381 382~384 385 822~825 835
大鉢	290~304 305~310 311 458~460 633 644 672
大平	448~457
桶	622 635 637
お子様食器	451
お好み碗	72 426 429 432 456
おしぼり入れ(受け)	629 646
お吸い物碗(陶器)	152
お吸い物碗(漆器)	626 630~632
お膳	644
お玉立て	366
お新香	282~289
お茶碗	430~435 436~439 446~447 448~457
おでん皿	38~66
オニオングラタン	492~493 748 758~759
おにぎり	276~277 278~279 280~281
おひつ	623 634
お弁当箱	132 623 625 638~639
お盆	628~629 643~645 649
親子丼	406~429 442~443
おろし皿	374
オンザロック (ロックグラス陶器)	346~349 831

か

貝型コキール	661 663 753
懐紙(マット)	642