


Catalogue No.

20455-239



570 00 002
27.5cmプレート
D-27.5 H-3.5 **¥1,700**

570 00 003
24.5cmプレート
D-24.8 H-3.3 **¥850**

570 00 005
21.5cmプレート
D-21.5 H-2.8 **¥650**

570 00 006
20cmプレート
D-20 H-2.6 **¥600**

570 00 007
17.5cmプレート
D-17.8 H-2.4 **¥500**

570 00 008
15.5cmプレート
D-15.7 H-2.0 **¥450**




570 00 012 26.5cmスープボウル
D-26.6 H-4.4 **¥1,800**



570 00 013 24.5cmスープボウル
D-24.8 H-4.4 **¥1,300**



570 00 018 15cmフルーツボウル
D-15 H-5 **¥550**




586 00 042
33cmプラター
L-33 S-23 H-3.6 **¥3,300**

586 00 043
29cmプラター
L-29.1 S-20.3 H-3.3 **¥2,400**

586 00 044
26cmプラター
L-26.2 S-18.3 H-3.3 **¥1,800**

586 00 045
23cmプラター
L-23 S-16.1 H-2.7 **¥1,300**


586 00 046
17cmプラター
L-17.1 S-11.9 H-2.2 **¥1,000**



570 00 064
27.5cmスクエアプレート
D-27.5 H-3.5 **¥2,700**



570 00 065
23.5cmスクエアプレート
D-23.8 H-3.2 **¥2,300**



570 00 067
21cmスクエアプレート
D-21 H-2.9 **¥1,900**



586 00 051 カプチーノカップ
L-11.8 S-9.4 H-6.3 C-245cc **¥800**

570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**



586 00 052 コーヒーカップ
L-11.4 S-9 H-5.9 C-205cc **¥700**

570 00 055 兼用ソーサー
D-15.3 H-2.1 **¥450**