

Catalogue No.

20459-1022

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

燃料 1022

ヒートエース シリーズ

ヒートエース(α)の特長



① 付属の火消し専用キャップを使って好みのタイミングで火を消すことができます。



② 付属の火消し専用キャップをセットしたままで、重ねて収納することができます。



③ 専用漏斗を使って燃料を補充します。(補充キャップをお使いいただくとも便利です。)



① ヒートエースα スタンダード ハイタイプ

1297200 ¥1,800
φ94×H65
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約170g
(燃焼時間:約4~4.5時間)



② ヒートエースα スタンダード ロータイプ

1297100 ¥1,800
φ94×H34
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)



③ ヒートエースα デラックス ハイタイプ

1297400 ¥2,500
φ94×H87
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約170g
(燃焼時間:約4~4.5時間)



④ ヒートエースα デラックス ロータイプ

1297300 ¥2,500
φ94×H65
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)

⑤ ヒートエース 詰替専用 液体燃料 2ℓ

3135421 ¥2,700



⑥ ヒートエースマックス 詰替専用 液体燃料 4ℓ

3135430 ¥5,000



暖房 (保温用液体燃料)

商品コード	価格
(7) 1.1 kg入	5551900 ¥1,500
(8) 1.65kg入	5552000 ¥2,200

残量が目でわかる
使いやすいスケルトン容器入り



ヒートワンスケルトン (36入)

	容量	商品コード	価格
⑨ ハイタイプ	φ88×H60 230g	3135400	¥14,400
⑩ ロータイプ	φ88×H45 160g	3135410	¥14,400

材質:天面蓋/スチール
本体容器/耐熱性樹脂
燃焼時間:6時間
●ハイタイプは高火力仕様です。
※使い捨てタイプの為、詰替はしないでください。

※⑤～⑧の液体燃料はアルコール燃料ではありませんのでアルコールランプには使用しないでください。



⑪ モーリアン ヒートバック

グラム数	1個サイズ	商品コード	価格
10g	800個(200個×4袋入)	6439010	¥58,700
15g	600個(150個×4袋入)	6439020	¥48,000
20g	500個(125個×4袋入)	6439030	¥43,300
25g	400個(100個×4袋入)	6439040	¥37,300
30g	340個(85個×4袋入)	6439050	¥34,800
35g	300個(75個×4袋入)	6439060	¥34,000
50g	200個(50個×4袋入)	6439070	¥30,200

●火や電気を使わずにいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気が発生し、食品等を簡単に加熱できる発熱剤です。
※発熱中は水素ガスが発生します。引火の恐れがありますので、火気を絶対に近づけないでください。



グラム数	1個サイズ	※発熱剤の使用水量			熱量
		基本量	短時間	長時間	
10g	63×60	20ml	15ml	30ml	24kcal
15g	63×70	30ml	25ml	40ml	36kcal
20g	63×80	40ml	30ml	50ml	49kcal
25g	63×90	50ml	40ml	60ml	61kcal
30g	63×100	60ml	50ml	70ml	73kcal
35g	63×110	70ml	60ml	80ml	85kcal
50g	63×140	100ml	90ml	110ml	121kcal

発熱剤の使用水量は発熱剤の重量の2倍が基本となっていますが、長時間の加熱を持続させたい場合は基本量に対し10ml位増やし、短時間で加熱を終了させたい場合は基本量に対し10ml位減らしてご使用ください。

チューフィンク使用手順



湯せんナベに水を入れてください。



発熱剤を入れます。



約15分で40℃～50℃前後迄温まります



使用環境によって、お水の量や発熱剤の数を調整してください。

〔サイズの目安〕※50℃位の温度を1～2時間保つ場合
●チューフィンク 16インチ…水量1,500ml、発熱剤50g×2個
●チューフィンク 24インチ…水量3,200ml、発熱剤50g×3個

キャンプ・登山・災害時の備えに



モーリアン ヒートバック ハイパワー 加熱セット

商品コード	価格
⑫M 6439080	¥1,080
⑬L 6439090	¥1,340

●火や電気を使わずに、いつでもどこでも水を注ぐだけで、高温の蒸気が発生し食品等を加熱調理できます。

<セット内容>M:発熱剤M3個、加熱袋M1袋
L:発熱剤L3個、加熱袋L1袋

<使用方法>

- ①発熱剤のアルミ袋を開封し、中身を取り出す。
(開封した空のアルミ袋は、発熱剤の水の計量カップとして使います)
- ②発熱剤を加熱袋の底に平らに置き発熱剤の上に食品等を置きます。
- ③計量カップ(アルミ袋)内側の水量ラインまで水を入れ、加熱袋の中に注いでください。
- ④加熱が終わったら、食材を取り出してください。約15～20分で食材は温まります。

※川、池の水でも使えます。海水は使用できません。

<加熱できる目安>

M	L
・レトルト食品 約 300g ・パックご飯 約 200g ・缶飲料 2缶 ・缶詰 2缶 ・カップ酒 200ml 3本(熱燗) ・おにぎり 2個程度	・レトルト食品 約 200gと ・パックご飯 約 200gと ・缶飲料(お茶など) 約 250ml ・缶詰 3缶 ・缶詰 3缶 ・カップ酒 200ml 4本(熱燗) ・おにぎり 3個程度

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のものです。税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

67 ビューフェ・宴会

68 カフェ・サビズ用品・トレイ

69 プレンダー・ジューサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品