

Catalogue No.


20459-2198

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

資料集

2198

P1130-① パナソニックミキサー MX-152S




① モーターカバーキャップ 2785000	23 電源コード
② コネクター 2784800	24 裏板
③ 軸継ぎ	25 裏板ゴム 2787000
④ 絶縁リンフ	26 裏板座金 2787100
⑤ モーターカバー完成	27 裏板金具 2787200
⑥ ボディー完成	28 裏板カバー
⑦ スイッチ	29 コップ完成 2784710
⑧ スイッチ表示板	30 外内蓋セット 2783000
⑨ スイッチつまみ	31 内ふた 2783900
⑩ 排水口	32 コップ 2783100
⑪ モーター	33 コップ台バックシ 2783200
⑫ カーボンブラシ	34 コップ台完成 2784610
⑬ コンデンサー	35 コップ台ユニット 2783610
⑭ 冷却ガイド 2786600	36 主軸受ユニット (カッター) 2783410
⑮ ファンガイド 2786800	37 コップ台 2783600
⑯ ファン 2786700	38 コップバックシ 2787210
⑰ 化粧板締付金具 2786000	39 コック完成
⑱ 化粧板 2786100	40 コック栓Aユニット
⑲ 配線注意書	41 コック栓Bユニット
⑳ 化粧板補助金具 2786200	42 シールバックシ
㉑ 圧着端子	43 コックカバー
㉒ リード線止め	44 コップ保護ゴム

ねじ関係

㉓ トラス小ねじ	㉔ 化粧板止めねじ
㉕ モーター止めねじ	㉖ コンデンサー止めねじ
㉗ 小型丸平座金	㉘ C型止め輪
㉙ スイッチ止めねじ	㉚ 裏板カバー止めねじ

P1130-② (P1130-③、④兼用)
パナソニックミキサー MX-X701-T (X301-K兼用)



① コップ蓋 X701用 1979313	X301用 1979314
② 蓋カバー X701用、X301用	
③ 蓋バックシ (共通) 1979320	
④ ミキサーコップ X701用 1979412	X301用 1979431
⑤ コップラベルA X701用、X301用	
⑥ カッター台 (共通) 1979610	
⑦ コップバックシ (共通) 1979510	
⑧ 主軸付カッター (共通) 1979710	
⑨ 主軸受ワッシャ A X701用、X301用	
⑩ 主軸リンフ下A X701用、X301用	
⑪ 主軸リンフ下B X701用、X301用	
⑫ コネクター上 X701用、X301用	
⑬ ミルコップ完成 X701用 1979911	
⑭ ミルコップ X701用 1980110	
⑮ ミルバックシ X701用 1980210	
⑯ カッター付ミルコップ台 X701用 1980311	
⑰ ミルカッター X701用 1980410	
⑱ ミルコップ台 X701用	
⑲ ミルコップラベル X701用	
㉑ タンブラー コップ (完成) MX-X701用	
㉒ タンブラー コップ台 (完成) MX-X701用	
㉓ タンブラー コップ台 (組立) MX-X701用	
㉔ タンブラー カッター MX-X701用	
㉕ タンブラー コップラベルA MX-X701用	
㉖ タンブラー コップラベルB MX-X701用	
㉗ ミルコップ蓋 MX-X701用	
㉘ タンブラー コップ蓋 MX-X701用	
㉙ タンブラー コップ蓋 バックシ MX-X701用	
㉚ カッター台ホルダー (共通)	
㉛ へら付ブラシ (共通)	
㉜ スクレーパー (共通)	