

Catalogue No.

20459-530

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

保存容器

530

ラストロ ロック式ジャンボケースシリーズ

材質:本体・蓋/ポリプロピレン ロック/ABS樹脂 パッキン/シリコンゴム
耐熱温度:-20℃~100℃

①ラストロ ジャンボケース ロック式

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
B-897 M	11,000	278×365	169 8512100	¥1,760
B-899 L	16,000	278×365	245 8512200	¥1,980

②ラストロ ロック式 ジャンボケース B-892

6847800	¥1,480
外寸:225×311×H245	
容量:10,000ml	

③ラストロ ロック式 深型 ジャンボケース B-893

6847900	¥1,760
外寸:225×311×H305	
容量:12,500ml	

④ラストロ ロック式 浅型 ジャンボケース

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
B-891 ミニ	3,000	196×274	102 8145400	¥1,100
B-894 SS	4,300	219×316	113 8145500	¥1,210
B-895 S	6,000	222×316	142 7333500	¥1,320
B-896 L	8,000	222×316	190 7333600	¥1,380

パッセタイトシリーズ



電子レンジに入れる時は、必ず蓋をはずしてご使用ください。

材質:本体・蓋/ポリプロピレン ストッパー/ABS パッキン/シリコン
●お米と液体用の目盛付

⑤パッセタイト ロック式 シール容器 TW-50

0131610	¥1,760
外寸:250×356×H100	
(内寸:205×305×H85)	
容量:5,500ml	
米:約4kg	

⑥パッセタイト ロック式 シール容器 TW-100

0131710	¥2,050
外寸:250×356×H165	
(内寸:200×300×H150)	
容量:9,600ml	
米:約8kg	

⑦パッセタイト ロック式 シール容器 TW-140

0131810	¥2,350
外寸:250×356×H230	
(内寸:195×295×H215)	
容量:14,000ml	
米:約12kg	

⑧パッセタイト ロック式 シール容器 TW-200

0131910	¥2,630
外寸:250×356×H325	
(内寸:190×290×H310)	
容量:20,000ml	
米:約17kg	

シールストッカーシリーズ

材質:本体・蓋/ポリプロピレン
止め具/ABS樹脂 パッキン/シリコン樹脂
耐熱温度:120℃(本体のみ)

- 抗菌加工で衛生的で効果は半永久的
- フタタッチでロックができる止め具とパッキンで食品を湿気から守ります。
- 密封性に優れ、乾物の保存に最適
- 側面の目盛がお役にたちます。

⑨シールストッカー A型

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
A-28	3,300	275×205	115 3656210	¥1,350
A-33	5,000	330×245	115 3656110	¥1,650

⑩シールストッカー C型

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
C-28	7,000	275×205	230 3656010	¥1,550
C-33	11,000	330×245	230 3655910	¥1,850

⑪シールストッカー F型

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
F-28	9,000	275×205	300 3655810	¥1,750
F-33	14,000	330×245	300 3655710	¥2,250

パッキンとフタの一体化でお手入れ簡単!

⑫イージーケア

ml	外寸	高さ	商品コード	価格
A-2170B	200	85×126	38 3580000	¥400
A-2171B	330	99×145	45 3580100	¥450
A-2172B	650	112×172	59 3580200	¥550
A-2173B	850	126×180	62 3580300	¥600
A-2174B	1,300	143×201	71 3580400	¥700
A-2175B	2,000	172×231	78 3580500	¥850
A-2176B	2,600	172×231	110 3580600	¥900
A-2177B	2,600	181×253	83 3580700	¥1,100
A-2178B	4,800	172×231	184 3580800	¥1,250

材質:本体・蓋/ポリプロピレン パッキン/エラストマー
耐熱温度:本体・蓋/-20℃~140℃
●4方向からのロックでしっかり密封します。



電子レンジでご使用の際は、
蓋をはずしてください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーパージャ

52
電気・ガスシンロ

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計