

613 キッチンタイマー・手洗いタイマー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

42
スチーマー

43
ストレーナー

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計

防水



① 防水タイマー 100時間計 TM-16 ㊦

2001700 ¥2,700
画面表示 (67×22mm)
防水等級:IPX5
88×130×H20
最大設定時間:99時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:単4 (1.5V) 電池2本付
●防水なので厨房などの水まわりでも安心
●音が4段階切替可能です。
●最大100dB相当のブザー音なので、うるさい所でもよく聞こえます。



② デジタルトリプルタイマー 100時間計 FWB-388 ㊦

0266100 ¥3,500
70×82×H14
最大設定時間:99時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:LR-44タイプ電池1個付
●マグネットクリップ/スタンド付
●3チャンネル表示
●最小1秒セット式、カウントアップ/ダウン式
●何回でも繰り返しカウントできるタイマー
●メモリー機能付
●ストップウォッチ機能付、時計機能付



③ デジタルタイマー 100時間計 TM-15N ㊦

1114101 ¥2,600
画面表示 (66×23mm)
80×80×H25
カウント時間:最大/99時間59分59秒
最小/1秒
電源:LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
●最大99時間59分59秒のカウントが可能
4chタイマー
●スタンド・マグネット・クリップ付



タニタ デジタルタイマー 100時間計 TD-375 ㊦

商品コード
④ブルー 0406000
⑤ホワイト 0406010
画面表示 (44×13mm) 58×63×H12
最大設定時間:99時間59分59秒
最小1秒セット式
電源:アルカリボタン電池 (LR44) 1個付
●スタンド・マグネット付
●便利な10キー方式 ●カウントアップ/ダウン式
●スタート・ストップ機能 ●音量70db以上



⑥ バックライト付 タイマー 24時間計 TM-09 ㊦

7242100 ¥2,800
高さ17mm大型ディスプレイ
70×80×H25
最大時間設定:23時間59分59秒
最小セット:1秒
電源:単4電池1本
24時間時計機能付:12/24時間切替可能
アラーム機能付:5分毎にリピートアラーム
カウントダウン/カウントアップ付
●時計機能付
●マグネット付、クリップ付、スタンド付



⑦ デジタルタイマー 3チャンネル 20時間計 TM-20 ㊦

6721510 ¥2,700
60×100×H18
最大セット:19時間59分59秒
最小セット:1秒
電源:LR44ボタン電池2個
●3チャンネルの同時スタートが可能です。
●時計は12/24切り替え可能です。



⑧ A&D 20時間タイマー (ステンレストップ) AD5714 ㊦

7356820 ¥1,200
画面表示 (52×25mm)
79×79×H18
最大設定時間:19時間59分
最小カウント:1分
電源:LR44ボタン電池
●ステンレストップで衛生的で頑丈
●音量の大きさを切り替え可能
●設定時間を繰り返しリピート機能とカウントアップ機能
●マグネット壁掛けフック付
●スタンド付



⑨ A&D デジタル タイマー 20時間計 AD5704 ㊦

7356900 ¥1,280
画面表示 (19×9mm)
62×50×H12
最大カウント:19時間59分
最小カウント:1分
電源:LR44 ボタン電池1個付
カウントダウン方式
●マグネット付、クリップ付
●イーゼルスタンド付



⑩ テンキー式 タイマー 10時間計 899 ㊦

6721400 ¥2,700
画面表示 (59×21mm)
64×76×H27
最大設定時間:9時間59分59秒
最小設定時間:1秒
電源:単4 (1.5V) 電池1本
●マグネット、スタンド付
●カウントアップ/ダウン式、時計機能付
●リピート機能付
※時計・タイマー・カウントアップは切替ボタンを押ししてください。



⑪ ダイアルタイマー 60分計 T-331BL ㊦

2960010 ¥1,000
76×64×H35
最大計測時間:60分
●片手操作で簡単セット
●マグネット付



ダイアルタイマー T-315

商品コード	価格
⑫ WT ホワイト 0027500	¥1,500
⑬ PK ピンク 0027510	¥1,500

φ80×H33
●残り時間がひと目でわかるダイアルタイマー
●セットした時間までフィルムダイアルが伸びるので、残り時間が一目でわかりやすい。
●片手で簡単セット(ゼンマイ式)
●電池を使わないので経済的
●マグネット付



⑭ パナソニック タイマー WH3301WP ㊦

5133210 ¥3,800
105×180
●24時間くりかえし使えます。
●24時間直結式
●15分間隔 (0.15、30、45分) でセット可能

手をかざすだけで簡単スタート

インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。
30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれています。



⑮ SATO ノータッチタイマー TM-29 ㊦

1113200 ¥3,000
外寸:120×22×H62
設定時間:1~99分59秒を1秒間隔で設定
電源:単4形乾電池3本
●本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。
●アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
●防滴仕様 (正面)
●マグネット付



⑯ SATO ノータッチタイマー 手洗い当番 TM-27 ㊦

2590300 ¥2,500
114×24×H62
設定時間:5~90秒間を5秒間隔で設定
※リピート機能付
電源:単4形マンガン乾電池3本
●非接触式センサ (スイッチ) 採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートができ、とても衛生的です。
●卓上・壁掛け
●マグネット付



⑰ カスタム ノンタッチタイマー TM-30 ㊦

0265800 ¥2,700
外寸:70×21.5×H108
最大カウント時間:99分59秒
最小カウント時間:1秒
電源:単4乾電池×3本
●センサー感度/センサー正面から約2~3cm
●音圧レベル70±5dB
●非接触式センサー採用でボタンに触れずにカウントダウン開始ができ、衛生的
●タイマーを使用しない時には、現在時刻を表示することも可能
●ブザーの鳴動時間、音量を切り替えられる機能付き