



陶

777-101-150 **2,500円**
青志野抹茶碗 (トムソン箱)
(11×8-530cc) 570730315



陶

777-102-570 **2,300円**
桃山 抹茶碗 (トムソン箱)
(11.7×7.8) 874710457



陶

777-103-150 **2,600円**
織部抹茶碗 (トムソン箱)
(11×8-530cc) 570720515



NEW

(中国製)

777-104-110 **3,500円**
茶せん/百本立 (6×11.2) 1077710411
777-105-110 **3,400円**
茶せん/数穂 (6×11.2) 1077710511



陶

777-201-050 **1,600円**
総織部窯変甘味鉢
(10.9×7.7) 1077720105



陶

777-202-050 **1,600円**
鼠志野錆刷毛目甘味鉢
(10.9×7.7) 1077720205



陶

777-203-050 **1,500円**
柿釉黒いぶし甘味鉢
(10.9×7.7) 1077720305



陶

777-204-050 **1,500円**
萩緑流し甘味鉢
(10.9×7.7) 1077720405



陶

777-301-160 **1,600円**
青志野野点抹茶盃 (トムソン箱)
(10×6.2) 570760116



陶

777-302-570 **2,000円**
青磁抹茶盃 (トムソン箱)
(11×7.5) 570750157



陶

777-303-570 **1,600円**
油滴天目 野点 抹茶碗 (トムソン箱)
(11×6.5) 874740457



陶

777-304-570 **1,500円**
新雪野点茶盃 (トムソン箱入)
(10×6.4) 771340357

777-305-570 **1,400円**
マーガレット抹茶オレンジ (トムソン箱)
(11×7.5) 874740557



陶

777-401-150 **1,600円**
桜志野笹野点抹茶盃 (トムソン箱)
(9.2×7-300cc) 570660215



陶

777-402-150 **1,600円**
志野山茶花野点茶碗 (トムソン箱)
(9.2×7-300cc) 570660115



陶

777-403-510 **1,550円**
ネズミラン野立抹茶盃 (色ボール)
(9×7) 570660351



陶

777-404-160 **1,600円**
油滴天目野点抹茶盃 (トムソン箱)
(10×6.2) 570760316



陶

777-405-160 **1,600円**
織部野点抹茶盃 (トムソン箱)
(10×6.2) 570760416



陶

777-406-570 **1,800円**
織部抹茶盃 (トムソン箱)
(10×6.1) 977950657



陶

777-501-570 **1,800円**
天目抹茶盃 (トムソン箱)
(10×6.1) 977940657



陶

777-502-160 **1,500円**
鬼志野野点抹茶盃 (トムソン箱)
(9.3×7.3) 570650516



陶

777-503-150 **1,600円**
野点茶碗 都与志野
(9.5×7.5-300cc) 672260115



陶

777-504-160 **1,500円**
カイヤギ野立盃 (トムソン箱)
(9.3×7.3) 570660416



陶

777-505-570 **1,500円**
雪志野 野点茶盃 (トムソン箱)
(10×6.5) 672360157



陶

777-506-160 **1,500円**
竹風雪野点抹茶盃 (トムソン箱)
(9.3×7.2) 570650416

ガラス

スリ鉢

薬土瓶

仏神具

茶道具

インテリ
小鉢

花瓶

卓立