

Catalogue No.

20480-1192

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

アイススライサー・クラッシャー

1192

キューブアイススライサー 3cm程度のキューブアイスを使うかき氷機です。



①初雪
キューブアイス
スライサー
HC-77B ㊦
6705210 ¥150,000
※スライス粗さ調節付

スタンダードタイプ



②初雪 電動式
キューブアイス
スライサー
HC-S32A ㊦
8640000 ¥118,000
※スライス粗さ調節付

チップアイス
対応



③初雪 電動式
アイススライサー
HC-18C
ブルー ㊦
7351500 ¥98,000
※スライス粗さ調節付

粗氷から
雪状の氷まで
削れる
静音タイプ



④スワン 電動式
アイスシェーバー
FM-800 ㊦
7817000 ¥188,000
氷旗・替刃1枚付
●粗さ無段階調節、ABS樹脂

バラ氷では人気No.1



⑤スワン 電動式
アイスシェーバー
FM-500 ブルー ㊦
7816600 ¥128,000
氷旗・替刃1枚付
●粗さ無段階調節、ABS樹脂



⑥スワン 電動式 ストッカー付き
アイスシェーバー
(バラ氷専用) CFC-35S ㊦
7817600 ¥298,000
氷旗・替刃1枚付
●粗さ無段階調節、ABS樹脂
●ストック容量8kg、13オンスカップ約40杯分に対応
(13オンスカップはP1195をご参照ください。)
●ストッカー部分は照明付きで夜間の販売が可能
※カップホルダーは付属していません。

型式	消費電力 (W)	電源	標準能力 (kg/min)	角氷入数 (3cm角)	重量 (kg)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	有効高さ (mm)
①HC-77A	250/250	単相100V 50/60Hz	2.5/3.0	約77個	16.2	290×360×H499	211
②HC-S32A	200/220	単相100V 50/60Hz	1.4/1.7	約35個	15	306×402×H429	188
③HC-18C	138/130	単相100V 50/60Hz	1.0/1.3	約18個	9	230×266×H392	180
④FM-800	220/250	単相100V 50/60Hz	2.3~8.0	約70~75個	23	314×415×H503	230
⑤FM-500	150/155	単相100V 50/60Hz	1.8~3.0	約40個	13	288×320×H435	186
⑥CFC-35S	175/210	単相100V 50/60Hz	標準1.5	約45~50個	24	530×353×H570	257



アイススライサー・クラッシャーを
発電機で使用しないでください。
モーターが焼損する恐れがあります。

電動式アイスクラッシャー

粗さ3段階切替の
中型タイプ



⑦初雪 電動式
アイスクラッシャー
HS-17 ㊦
0982100 ¥148,000

場所をとらない
コンパクトタイプ



⑧初雪 電動式
アイスクラッシャー
HS-28 ㊦
3148300 ¥88,000

一度に大量の氷が投入できる
粗さ4段階の大型タイプ



⑨スワン 電動式
アイスクラッシャー
CR-L ㊦
7817700 ¥198,000



⑩スワン
スライドプレート CR-L用 ㊦
7818000 ¥3,000
200×300
●⑨専用です。
※大量にクラッシュ氷を使われるお店には直接
ボール等に受けられる便利なオプションです。

フタに安全スイッチ機能付いた
粗さ2段階の中型タイプ



⑪スワン 電動式
アイスクラッシャー
CR-G ㊦
7817200 ¥110,000

型式	粗さ調節	定格消費電力 (W)	電源	標準能力 (kg/min)	角氷入数 (3cm角)	重量 (kg)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)
⑦HS-17	3段階切替	115/125	単相100V 50/60Hz	1.3~4.0	約 50個	16	254×314×H379
⑧HS-28	2段階切替	82/120	単相100V 50/60Hz	0.8~1.5	約 30個	5.8	210×285×H355
⑨CR-L	4段階切替	125/145	単相100V 50/60Hz	1.5~6.0	約100個	20	268×360×H440
⑪CR-G	2段階切替	125/140	単相100V 50/60Hz	2.4~4.5	約 35個	9.5	180×285×H353
⑫C-01	—	17	単相100V	0.6	8個	2.7	165×203×H293



⑫スワンアイスワン
クラッシュ C-01 ㊦
8455520 ¥25,000
フットスイッチ 7818100 ¥15,000 ㊦
●氷削機の電源プラグと接続すれば、足で操作が
できます。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

69 フレンドリー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品