

Catalogue No.

20480-2293

2293 資料集

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム


85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集

80 店舗備用品

P1181-① パナソニックミキサー MX-152S




① モーターカバーキャップ	2785000	23 電源コード	
② コネクター	2784800	24 裏板	
③ 軸継ぎ		25 裏板ゴム	2787000
④ 換気リフ		26 裏板座金	2787100
⑤ モーターカバー完成		27 裏板金具	2787200
⑥ ボディー完成		28 裏板カバー	
⑦ スイッチ		29 コップ完成	2784710
⑧ スイッチ表示板		30 外内蓋セット	2783000
⑨ スイッチつまみ		31 内ふた	2783900
⑩ 排水口		32 コップ	2783100
⑪ モーター		33 コップ台バックシ	2783200
⑫ カーボンブラシ		34 コップ台完成	2784610
⑬ コンデンサー		35 コップ台ユニット	2783610
⑭ 冷却ガイド	2786600	36 主軸受ユニット (カッター)	2783410
⑮ ファンガイド	2786800	37 コップ台	2783600
⑯ ファン	2786700	38 コップバックシ	2787210
⑰ 化粧板締付金具		39 コック完成	
⑱ 化粧板	2786100	40 コック栓Aユニット	
⑲ 配線注意書		41 コック栓Bユニット	
⑳ 化粧板補助金具	2786200	42 シールバックシ	
㉑ 圧着端子		43 コックカバー	
㉒ リード線止め		44 コップ保護ゴム	

ねじ関係

㉓ トラス小ねじ	㉔ 化粧板止めねじ
㉕ モーター止めねじ	㉖ コンデンサー止めねじ
㉗ 小型丸平座金	㉘ C型止め輪
㉙ スイッチ止めねじ	㉚ 裏板カバー止めねじ

**P1181-② (P1181-③、④兼用)
パナソニックミキサー MX-X701-T (X301-K兼用)**



① コップ蓋 X701用	1979313
X301用	1979314
② 蓋カバー X701用、X301用	
③ 蓋バックシ (共通)	1979320
④ ミキサーコップ X701用	1979412
X301用	1979431
⑤ コップラベルA X701用、X301用	
⑥ カッター台 (共通)	1979610
⑦ コップバックシ (共通)	1979510
⑧ 主軸付カッター (共通)	1979710
⑨ 主軸受ワッシャ A X701用、X301用	
⑩ 主軸リフ下A X701用、X301用	
⑪ 主軸リフ下B X701用、X301用	
⑫ コネクター上 X701用、X301用	
⑬ ミルコップ完成 X701用	1979911
⑭ ミルコップ X701用	1980110
⑮ ミルバックシ X701用	1980210
⑯ カッター付ミルコップ台 X701用	1980311
⑰ ミルカッター X701用	1980410
⑱ ミルコップ台 X701用	
⑲ ミルコップラベル X701用	
㉑ タンブラー コップ (完成) MX-X701用	
㉒ タンブラー コップ MX-X701用	
㉓ タンブラー コップ台 (完成) MX-X701用	
㉔ タンブラー コップ台 (組立) MX-X701用	
㉕ タンブラー カッター MX-X701用	
㉖ タンブラー コップラベルA MX-X701用	
㉗ タンブラー コップラベルB MX-X701用	
㉘ ミルコップ蓋 MX-X701用	
㉙ タンブラー コップ蓋 MX-X701用	
㉚ タンブラー コップ蓋 バックシ MX-X701用	
㉛ カッター台ホルダー (共通)	
㉜ へら付ブラシ (共通)	
㉝ スクレーパー (共通)	