

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

燃料 1058

ヒートエース シリーズ

ヒートエースαの特長



① 付属の火消し専用キャップを使って
お好みのタイミング
で火を消すことが
できます。



② 付属の火消し専用キャップをセット
したままで、重ねて
収納することができます。



③ 専用漏斗を使って
燃料を補充します。
(補充キャップをお
使いいただくと使
利です。)



① ヒートエースα スタンダード 6H

1297200 ¥1,800
φ94×H56
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約210g
(燃焼時間:約6時間)



② ヒートエースα スタンダード ロータイプ

1297100 ¥1,800
φ94×H34
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)



③ ヒートエースα デラックス 6H

1297400 ¥2,500
φ94×H77
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約210g
(燃焼時間:約6時間)



④ ヒートエースα デラックス ロータイプ

1297300 ¥2,500
φ94×H56
材質:ガラス(保護フィルム付)
容量:約60g
(燃焼時間:約1.5時間)



⑤ ヒートエース 詰替専用 液体燃料 2ℓ

3135421 ¥2,700



⑥ ヒートエースマックス 詰替専用 液体燃料 4ℓ

3135430 ¥5,000



暖房 (保温用液体燃料)

	商品コード	価格
⑦ 1.1 kg入	5551900	¥1,500
⑧ 1.65kg入	5552000	¥2,200

残量が一目でわかる
使いやすいスケルトン容器入り



ヒートワンスケルトン (36入)

	容量	商品コード	価格
⑨ ハイタイプ	φ90×H52 230g	3135400	¥14,400
⑩ ロータイプ	φ90×H38 160g	3135410	¥14,400

材質:天面蓋/スチール
本体容器/耐熱性樹脂
燃焼時間:6時間
●ハイタイプは高火力仕様です。
※使い捨てタイプの為、詰替えはしないでください。

※⑤～⑧の液体燃料はアルコール燃料ではありませんのでアルコールランプには使用しないでください。



⑪ モーリアン ヒートバック

	商品コード	価格
10g 800個(200個×4袋入)	6439010	¥58,700
15g 600個(150個×4袋入)	6439020	¥48,000
20g 500個(125個×4袋入)	6439030	¥43,300
25g 400個(100個×4袋入)	6439040	¥37,300
30g 340個(85個×4袋入)	6439050	¥34,800
35g 300個(75個×4袋入)	6439060	¥34,000
50g 200個(50個×4袋入)	6439070	¥30,200

●火や電気を問わずにいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の
蒸気が発生し、食品等を簡単に加熱できる発熱剤です。
※発熱中は水蒸気が発生します。引火の恐れがありますので、
火気を絶対に近づけないでください。



グラム数	1個サイズ	※発熱用の使用水量			熱量
		基本量	短時間	長時間	
10g	63×60	20ml	15ml	30ml	24kcal
15g	63×70	30ml	25ml	40ml	36kcal
20g	63×80	40ml	30ml	50ml	49kcal
25g	63×90	50ml	40ml	60ml	61kcal
30g	63×100	60ml	50ml	70ml	73kcal
35g	63×110	70ml	60ml	80ml	85kcal
50g	63×140	100ml	90ml	110ml	121kcal

発熱剤の使用水量は発熱剤の重量の2倍が基本となっていますが、
長時間の加熱を継続させたい場合は基本量に対し10ml位増やし、
短時間で加熱を終了させたい場合は基本量に対し10ml位減らして
ご使用ください。

チューフィン使用手順



湯せんナベに水を入
れてください。



発熱剤を入れます。



約15分で40℃～50℃
前後迄温まります



使用環境によって、
お水の量や発熱剤の数を
調整してください。

【サイズの目安】※50℃位の温度を1～2時間保つ場合
●チューフィン 16インチ…水量1,500ml、発熱剤50g×2個
●チューフィン 24インチ…水量3,200ml、発熱剤50g×3個

キャンプ・登山・災害時の備えに



モーリアン ヒートバック ハイパワー 加熱セット

	商品コード	価格
⑫ M	6439080	¥1,080
⑬ L	6439090	¥1,340

●火や電気を問わずに、いつでもどこでも水を注ぐだけで、高温の蒸気が
発生し食品等を加熱調理できます。

<セット内容>M:発熱剤M3個、加熱袋M1袋
L:発熱剤L3個、加熱袋L1袋

<使用方法>

- ①発熱剤のアルミ袋を開封し、中身を取り出す。
(開封した空のアルミ袋は、発熱用の水の計量カップとして使います)
- ②発熱剤を加熱袋の底に平らに置き発熱剤の上に食品等を置きます。
- ③計量カップ (アルミ袋) 内側の水量ラインまで水を入れ、加熱袋の
中に注いでください。
- ④加熱が終わったら、食材を取り出してください。約15～20分で食材
は温まります。

※川、池の水でも使えます。海水は使用できません。

<加熱できる目安>

M	L
・レトルト食品 約 300g ・パックご飯 約 200g ・缶飲料 2缶 ・缶詰 2缶 ・カップ酒 200ml 3本 (熱燗) ・おにぎり 2個程度	・レトルト食品 約 200gと パックご飯 約 200gと 缶飲料 (お茶など) 約 250ml ・缶飲料 3缶 ・缶詰 3缶 ・カップ酒 200ml 4本 (熱燗) ・おにぎり 3個程度