

Catalogue No.

20558-737

32-737 パーティー皿・寿司盛器・桶用仕切



1 1-442-3
[A] 立食パーティー皿 黒天朱
¥935 (21.5×17.5×3) 幅100

1-534-4A 竹(大) 井桁ザル用竹ス
¥380 (14.8×14.8)
1-559-15 [A] D.Xつゆ入れ 外朱天朱
¥700 (8.8φ×6.3) 幅200



3 1-711-2
[A] 立食パーティー皿 ブルー真珠天黒
¥1,150 (21.5×17.5×3) 幅100



4 宴パーティー皿
1-442-7 [A] 黒天朱
¥1,350 (25.7×18.2×2) 幅80



5 F-1-69
[A] 平安箱 黒内朱
¥1,450 (20.2×11.9×4.4) 幅80

S-8-97 竹竹ス1枚
¥400 (11×11)

1-339-22 [A] 2.3寸丸鉢 朱内黒
¥400 (7φ×3.6) 幅200



6 F-1-70
[A] 平安箱 銀朱
¥1,500 (20.2×11.9×4.4) 幅80

日野盛器



7 1-624-1 [A] 5.5寸日野盛器 黒
¥2,000 (16.8×16.8×6.5) 幅60

1-624-3 [A] 日野盛器用中皿 金/朱
¥1,050 (15.3×15.3×0.3) 幅200



8 1-625-1 [A] 6寸角透かし盛器 黒天朱
¥1,500 (17.8×17.8×4.3) 幅60

1-625-8 陶6寸角透かし盛器用陶板
武蔵野 限定品
¥3,400 (16.5×16.5×0.8) 幅40



9 1-625-3 [A] 6寸角足付透かし盛器 黒天朱
¥2,300 (17.8×17.8×7.1) 幅60

1-625-6 [A] 6寸角透かし盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,300 (16.8×16.8×0.3) 幅200



10 1-626-2 [A] 7寸角足付透かし盛器 黒
¥2,850 (21×21×8.4) 幅40

1-626-3 [A] 7寸角透かし盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,500 (19.5×19.5×0.3) 幅100



11 1-626-8 [A] 8寸角高型透かし盛器 黒
¥2,100 (23.8×23.8×6.2) 幅40



12 1-628-10 [A] 尺0寸長手透かし盛器 黒
¥2,100 (29.8×14.8×4.8) 幅60

1-628-14 [A] 尺0寸長手透かし盛器用中皿 朱/金
¥2,400 (28.5×13.5×0.3) 幅100

桶用仕切

13 1-517-10
[M] 角D.X9寸・角尺0寸・
角尺1寸用仕切
¥1,700
(19.7×13.9×2.5) 幅100



14 1-517-11
[M] 角D.X尺2寸・角尺3寸・角尺5寸用仕切
¥2,350 (24.7×17.1×2.8) 幅80



16 1-517-8
[M] D.X尺1寸・尺2寸 桶用仕切
¥2,100 (26.5×13.5×2.7) 幅100



15 1-517-7
[M] D.X9寸・尺0寸 桶用仕切
¥1,550
(21.4×10.9×2.4) 幅120



17 1-517-9
[M] D.X尺3寸・尺5寸 桶用仕切
¥2,950 (32.8×17×2.9) 幅80