

Catalogue No.

20599-249

COUNTRY SIDE
RURAL LEAF | ルーラルリーフ



134 07 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 ¥2,800



134 07 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 ¥1,700



134 07 006
20cmケーキ皿
D-21.3 H-2.2 ¥1,400



134 07 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 ¥1,100



107 07 012
22.5cmバスタボウル
D-22.5 H-4.6 ¥2,100



134 07 022
22cmスープバスタ
D-22.3 H-5.2 ¥2,100



134 07 042
32.5cmプラター
L-32.6 S-22.8 H-3.9 ¥5,300



134 07 044
29cmプラター
L-29 S-20.1 H-3.6 ¥4,100



134 07 045
26.5cmプラター
L-26.5 S-18.2 H-3.4 ¥3,800



134 07 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,700



134 07 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,300



134 07 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,100

134 07 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850



134 07 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,100

134 07 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850

COUNTRY SIDE
RASTIC TIMBER | ラスティックティンバー



134 06 002
27cmディナー皿
D-27.2 H-2.7 ¥2,800



134 06 004
23cmミート皿
D-23.4 H-2.2 ¥1,700



134 06 006
20cmケーキ皿
D-21.3 H-2.2 ¥1,400



134 06 007
17.5cmケーキ皿
D-17.7 H-1.8 ¥1,100



107 06 012
22.5cmバスタボウル
D-22.5 H-4.6 ¥2,100



134 06 022
22cmスープバスタ
D-22.3 H-5.2 ¥2,100



134 06 042
32.5cmプラター
L-32.6 S-22.8 H-3.9 ¥5,300



134 06 044
29cmプラター
L-29 S-20.1 H-3.6 ¥4,100



134 06 045
26.5cmプラター
L-26.5 S-18.2 H-3.4 ¥3,800



134 06 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,700



134 06 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,300



134 06 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,100

134 06 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850



134 06 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,100

134 06 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9
¥850

COUNTRY SIDE