

Catalogue No.

20599-257

COUNTRY SIDE



134 27 022
22cmスープバスタ
D-22.3 H-5.2 ¥1,700



134 27 023
19cmスープボウル
D-19.2 H-4.4 ¥1,500



134 27 024
15.5cmフルーツボウル
D-15.5 H-5.1 ¥1,100



107 27 010
25.5cmバスタボウル
D-25.5 H-5.1 ¥2,500



107 27 011
24cmバスタボウル
D-24.1 H-4.9 ¥2,300



107 27 012
22.5cmバスタボウル
D-22.5 H-4.6 ¥1,800



134 27 016
12.5cmディップ
D-12.6 H-2.7 ¥950



134 27 086
オブロングラタン
L-19.4 S-11.4 H-3.7 ¥2,100



134 27 056
片手スープカップ
L-14 S-11.8 H-6.6
C-350cc ¥1,700



134 27 054
両手スープカップ
L-16.8 S-11.8 H-6.6
C-350cc ¥1,800




134 27 062
高台スタックコーヒーカップ
L-10.9 S-8.3 H-6
C-210cc ¥1,300




134 27 052
コーヒーカップ
L-10.7 S-8.4 H-6.7
C-170cc ¥1,100




134 27 053
ティーカップ
L-11.8 S-9.5 H-6.1
C-225cc ¥1,100




161 27 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥750




161 27 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥750



161 27 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥750



134 27 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥700



134 27 055
兼用ソーサー
D-15.2 H-1.9 ¥700



134 27 050
マグカップ
L-11.3 S-8.8 H-9.2
C-315cc ¥1,200



134 27 060
シュガー
D-8.3 H-9.3
C-255cc ¥2,500



134 27 063
クリーマー
L-11.1 S-6.3 H-7.6
C-180cc ¥2,200



134 27 035
スタックスープボウル
D-10.3 H-6.3
C-260cc ¥1,000



134 27 098
7.5cmソースカップ
D-7.6 H-4.4
¥800



134 27 099
6cmソースカップ
D-6.2 H-3.6
¥700