

Catalogue No.

20616-898

898 JAPAN・OBI / フランセーズ / グレーブドウ

アラカルト
プレート皿

フリー
スタイル

ビュッフェ

洋陶
オープン

洋小物

ボトグリーマ
スフレ
グラタン

スープカップ

コーヒー・
紅茶碗皿

マグカップ

ガラス器

JAPAN・OBI

				
89801-051 白角取皿 1,600円 (14.5×14.5×2cm)	89802-051 白角中皿 2,900円 (20.5×20.5×2.3cm)	89803-051 白角盛皿 5,300円 (27.5×27.5×3cm)	89804-051 白角ボール(小) 2,500円 (16×16×5.5cm)	89805-051 白角ボール(大) 5,200円 (20×20×7cm)
				
89808-051 グリーン角取皿 2,200円 (14.5×14.5×2cm)	89809-051 グリーン角中皿 3,600円 (20.5×20.5×2.3cm)	89810-051 グリーン角盛皿 6,300円 (27.5×27.5×3cm)	89811-051 グリーン角ボール(小) 3,200円 (16×16×5.5cm)	89812-051 グリーン角ボール(大) 6,200円 (20×20×7cm)
				
89813-051 グリーン舟形皿(小) 3,900円 (32×12×3cm)	89814-051 グリーン舟形皿(大) 9,200円 (44×17×4cm)	89813-051 グリーン舟形皿(小) 3,900円 (32×12×3cm)	89814-051 グリーン舟形皿(大) 9,200円 (44×17×4cm)	89813-051 グリーン舟形皿(小) 3,900円 (32×12×3cm)

フランセーズ

※電子レンジはご使用いただけません。

				
89831-651 紅茶カップ 3,200円 (9.2×5.2cm・195cc)	89833-651 コーヒーカップ 3,100円 (7×7cm・165cc)	89835-651 7 1/2吋ケーキ皿 3,200円 (19.7×2cm)	89836-651 9吋ミート皿 4,200円 (22.8×2cm)	89837-651 10吋ディナー皿 6,200円 (25.8×2.2cm)
				
89838-651 フリオ 4,500円 (15.5×11.5×5.3cm・310cc)	89839-651 9吋スープ 4,000円 (22.7×4cm)	89840-651 7 1/2吋クーブ 3,000円 (18.8×4cm)	89841-651 6 1/2吋オートミル 2,600円 (16.5×4.4cm)	89842-651 5 1/2吋フルーツ 2,600円 (14×3.5cm)

グレーブドウ

			
89861-591 高台兼用碗 1,440円 (9.7×5.7cm・210cc)	89863-591 6 1/2吋ヴァン 1,500円 (16.8×2cm)	89864-591 7 1/2吋ケーキ皿 1,800円 (20×2cm)	89865-591 9吋ミート皿 2,400円 (23.3×2.7cm)
			
89866-591 フイヨン碗 2,200円 (11.3×5.3cm・300cc)	89867-591 8吋スープ 2,300円 (21×3.5cm)	89868-591 5 1/2吋フルーツ皿 1,500円 (14.3×3.5cm)	89869-591 6吋プチケーキ 1,400円 (14.5×2cm)