


Catalogue No.

20616-942

942 グラタン・キャセロール



アラカルト
プレート皿

フリー
スタイル

ビュッフェ

洋陶
オープン

洋小物


ボート・クレーマー
スプレ
グラタン

スープカップ


コーヒー・
紅茶碗皿

マグカップ

ガラス器



94201-161
白耐熱レリーフフライパン
4,440円
(30×18.3×7cm)



94202-161
黒耐熱レリーフフライパン
4,440円
(30×18.3×7cm)



94203-051
オレンジ・クジーネ14.5cmキャセロール
4,400円
(15×13×8.2cm・420cc)



94204-111 YMC7吋グラタン
3,030円
(18.2×15.2×4.7cm・360cc)
94205-111 YMC8吋グラタン
3,380円
(20×15.8×4.8cm・410cc)



94206-161
耐熱白手付きココット
1,730円
(15.2×11.2×3.9cm)



94207-11・651
黒つや13cm丸グラタン
1,000円
(13.2×3.7cm・350cc)



94208-11・651
アメ釉13cm丸グラタン
1,000円
(13.2×3.7cm・350cc)



94209-051
オレンジ玉子グラタン
980円
(16×10.4×4.1cm)



94210-051 オレンジグジーネ13cmキャセロール
4,200円
(13×11×7.5cm・260cc)
94211-051 オレンジグジーネ17.5cmキャセロール
5,400円
(17.8×15.5×9.3cm・680cc)



94212-111 柿色5吋キャセロール
2,950円
(11.8×14.2×8.5cm・200cc)
94213-111 柿色6吋キャセロール
3,990円
(14.2×16.7×7.5cm・300cc)
94214-111 柿色7吋キャセロール
5,920円
(17.2×20×8.8cm・530cc)



94215-611
梨地舟型グラタン
1,000円
(18.5×12.5×4cm)



94216-081
CORONオープンディッシュ 白
2,400円
(19.9×16.6×3cm)



94217-081
CORONオープンディッシュ ネイビー
2,400円
(19.9×16.6×3cm)



94218-081
CORONオープンディッシュ グレー
2,400円
(19.9×16.6×3cm)



94219-11・651
白13cm丸グラタン
870円
(13.2×3.7cm・350cc)



94220-611
グリーン舟型グラタン
1,200円
(18.5×12.5×4cm)



94221-611
オレンジ舟型グラタン
1,200円
(18.5×12.5×4cm)



94222-611
ブルー舟型グラタン
1,200円
(18.5×12.5×4cm)



94223-611
ピンク舟型グラタン
1,200円
(18.5×12.5×4cm)



94224-611
ライトブルー舟型グラタン
1,200円
(18.5×12.5×4cm)



94225-081
CORONオープンボウル ネイビー
2,300円
(16×12.6×5.5cm・400cc)



94226-081
CORONオープンボウル 白
2,300円
(16×12.6×5.5cm・400cc)



94227-081
CORONオープンボウル グレー
2,300円
(16×12.6×5.5cm・400cc)



94228-401
アメ71/2手付グラタン
2,200円
(20.3×16×3.7cm)



94229-401
デニム71/2手付グラタン
2,200円
(20.3×16×3.7cm)