


Catalogue No.

20625-572

TA マークは 洗浄機使用
OK!

ABS四季弁当・耐熱四季弁当 33-572



ABS四季弁当



① C-2-8 A 四季弁当用蓋 春慶内黒塗 ¥1,300 (37.3×13.5×2) 縦100	③ C-2-9 A 四季弁当用3ツ仕切 春慶内黒塗 ¥1,700 (36×12.4×5.5) 縦60 (1マス仕切内寸11.5×11.5×3.4)
② C-2-11 A 四季弁当用障子蓋 春慶 ¥2,800 (37.3×13.6×2) 縦100	④ C-2-10 A 四季弁当用タレ付 春慶内黒塗 ¥1,700 (36×12.4×5.5) 縦60



- ⑤ 1-326-15** **TA** タレ付梅型鉢 若草織部 ¥1,300 (13.3×11.8×3.5)
- ⑥ 1-323-9** **A** 菊四方上り鉢 瑞璃 ¥1,100 (10.7×10.7×4.5)
- ⑦ 1-322-1** **TA** ABS3.8寸菊鉢 黒内朱 ¥700 (11.3φ×3.3)
- ⑧ C-2-72** **A** 正角皿 桜志野 ¥1,000 (11×11×1.2)
- ⑨ 1-322-17** **A** タイコ丸鉢 黒内朱天黒 ¥1,000 (11φ×3.9)
- ⑩ C-1-50** **A** D.X四ツ仕切角鉢 青磁 ¥700 (11.3×11.3×3.1)



⑪ F-1-1 A 四季弁当用蓋 溜パール内朱 ¥1,000 (37.3×13.5×2) 縦100	⑬ F-1-2 A 四季弁当用3ツ仕切 溜パール内朱 ¥1,400 (36×12.4×5.5) 縦60 (1マス仕切内寸11.5×11.5×3.4)
⑫ C-1-6 A 四季弁当用障子蓋 溜 ¥2,400 (37.3×13.6×2) 縦100	⑭ F-1-3 A 四季弁当用タレ付 溜パール内朱 ¥1,400 (36×12.4×5.5) 縦60



- ⑮ 1-322-3** **TA** ABS3.8寸菊鉢 黄 ¥700 (11.3φ×3.3)
- ⑯ 1-323-4** **A** 貝型鉢 ヒワグリーン ¥1,000 (11.9×11.4×3.2)
- ⑰ 1-322-19** **A** タイコ丸鉢 吹墨 ¥1,300 (11φ×3.9)
- ⑱ 1-329-1** **A** 角竹皿 クリーム ¥700 (11×11×1)
- ⑲ C-2-65** **TA** ABS鉢・千代久 吹墨セット ¥1,800 (11×11×3)
- ⑳ C-2-76** **TA** ABS桜鉢 黄 ¥1,150 (11.3×11.3×3.3)

松花堂



耐熱四季弁当

1段 (37.3×13.5×6.5cm)
2段 (37.3×13.5×11.5cm)



⑳ 1-280-5 TA 四季弁当用タレ付 黒内朱 ¥1,850 (36×12.4×5.5) 縦60 (内寸35.2×11.5×4.5)

㉑ 1-280-3 TA 四季弁当用蓋 黒内朱 ¥1,350 (37.3×13.5×2) 縦100

㉒ 1-280-4 TA 四季弁当用3ツ仕切 黒内朱 ¥1,850 (36×12.4×5.5) 縦60 (1マス仕切内寸11.5×11.5×3.4)



㉓ 1-281-5 TA 四季弁当用タレ付 溜パール内朱 ¥1,900 (36×12.4×5.5) 縦60 (内寸35.2×11.5×4.5)
--

㉔ 1-281-3 TA 四季弁当用蓋 溜パール内朱 ¥1,450 (37.3×13.5×2) 縦100
--

㉕ 1-281-4 TA 四季弁当用3ツ仕切 溜パール内朱 ¥1,900 (36×12.4×5.5) 縦60 (1マス仕切内寸11.5×11.5×3.4)
--

⇒633頁参照下さい。

(松花堂パーツ11～11.5cm程対応) ※オプションは、601～614頁参照