

Catalogue No.

20625-701

33-701 パーティー皿・寿司盛器・桶用仕切



① 1-442-3
[A] 立食パーティー皿 黒天朱
¥1,000 (21.5×17.5×3) 横100

1-534-4A [竹] (大) 井桁ザル用竹ス
¥400 (14.8×14.8)
1-559-15 [A] D.Xつゆ入れ 外朱天朱
¥750 (8.8φ×6.3) 横200



③ 1-711-2
[A] 立食パーティー皿 ブルー真珠天黒
¥1,200 (21.5×17.5×3) 横100



⑥ F-1-70
[A] 平安箱 銀朱
¥1,650 (20.2×11.9×4.4) 横80



④ 宴パーティー皿
1-442-7 [A] 黒天朱
¥1,450 (25.7×18.2×2) 横80



⑤ F-1-69
[A] 平安箱 黒内朱
¥1,600 (20.2×11.9×4.4) 横80
S-8-97 [竹] 竹ス1枚
¥400 (11×11)
1-339-22 [A] 2.3寸丸鉢 朱内黒
¥430 (7φ×3.6) 横200

日野盛器

寿
司



⑦ 1-624-1 [A] 5.5寸日野盛器 黒
¥2,000 (16.8×16.8×6.5) 横60

1-624-3 [A] 日野盛器用中皿 金/朱
¥1,200 (15.3×15.3×0.3) 横200



⑧ 1-625-1 [A] 6寸角透かし盛器 黒天朱
¥1,550 (17.8×17.8×4.3) 横60

1-625-8 圓6寸角透かし盛器用陶板
武蔵野 限定品
¥3,400 (16.5×16.5×0.8) 横40



⑨ 1-625-3 [A] 6寸角足付透かし盛器 黒天朱
¥2,700 (17.8×17.8×7.1) 横60

1-625-6 [A] 6寸角透かし盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,400 (16.8×16.8×0.3) 横200



⑩ 1-626-2 [A] 7寸角足付透かし盛器 黒
¥3,200 (21×21×8.4) 横40

1-626-3 [A] 7寸角透かし盛器用中皿 朱千筋/金
¥1,500 (19.5×19.5×0.3) 横100



⑪ 1-626-8 [A] 8寸角高型透かし盛器 黒
¥2,400 (23.8×23.8×6.2) 横40




⑫ 1-628-10 [A] 尺0寸長手透かし盛器 黒
¥2,200 (29.8×14.8×4.8) 横60

1-628-14 [A] 尺0寸長手透かし盛器用中皿 朱/金
¥2,400 (28.5×13.5×0.3) 横100

桶用仕切

⑬ 1-517-10
[M] 角D.X9寸・角尺0寸・
角尺1寸用仕切
¥1,800
(19.7×13.9×2.5) 横100



⑭ 1-517-11
[M] 角D.X尺2寸・角尺3寸・角尺5寸用仕切
¥2,450 (24.7×17.1×2.8) 横80



⑯ 1-517-8
[M] D.X尺1寸・尺2寸 桶用仕切
¥2,300 (26.5×13.5×2.7) 横100



⑰ 1-517-9
[M] D.X尺3寸・尺5寸 桶用仕切
¥3,200 (32.8×17×2.9) 横80

【限定品】在庫を確認の上ご注文ください。