

Catalogue No.

20683-171

DUSTY BLUE | ダスティーブルー



111 48 003
26cmディナー皿
D-26 H-3.2 ¥2,900



111 48 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3 ¥2,100



111 48 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9 ¥1,700



111 48 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,900



111 48 024
17cmボウル
D-17 H-6.3 ¥2,000



111 48 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5 ¥1,400



111 48 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1 ¥1,100



111 48 050
マグカップ
L-12.2 S-8.9 H-9.8
C-340cc ¥1,600



111 48 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc ¥1,400



111 48 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-240cc ¥1,500

111 48 056
兼用ソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥850

111 48 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥900

SMOKY BROWN | スモーキーブラウン



111 46 003
26cmディナー皿
D-26 H-3.2 ¥2,900



111 46 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3 ¥2,100



111 46 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9 ¥1,700



111 46 015
24cmスープボウル
D-24 H-6 ¥2,900



111 46 024
17cmボウル
D-17 H-6.3 ¥2,000



111 46 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5 ¥1,400



111 46 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1 ¥1,100



111 46 050
マグカップ
L-12.2 S-8.9 H-9.8
C-340cc ¥1,600



111 46 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc ¥1,400



111 46 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-240cc ¥1,500

111 46 056
兼用ソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥850

111 46 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥900

GALAXY