

Catalogue No.

20684-5

531 41	風紋	060
531 46	桂秋	061
531 47	柳月	061
531 56	白刷毛唐津	110
531 63	夢路	048
531 64	あけぼの	114
531 74	風の舞	064
531 79	銀彩ブルー	069
531 81	藍日傘	071
531 84	波の舞	063
531 85	すずか	056
531 94	花の舞	062
533 20	新粉引	089
533 24	銀河	105
533 39	金華	107
533 62	明志野	101
537 02	雪山水	018
537 12	枯山水	017
537 62	青山水	019
537 72	苔山水	017
538 00	白涼	021
538 31	漆黒	023
538 71	静寂	022
543 63	夢路	051
545 26	ローゼ	053
545 27	若草	054
545 88	月の香	055
546 00	松花堂 メラミン 039・041・043・045～046・050	
546 50	松花堂 木製 038・040・042・044・046・050	
548 00	松花堂 籠 042・044・050	
548 65	松花堂 籠 038・040・050	
549 07	濃唐草	118
549 17	四君子	119
549 70	祥瑞	118

560～

549 71	明朝唐草	119
549 73	大輪牡丹	118
549 76	唐人山水	119
549 78	牡丹唐草	119
560 00	花笑み 白 047・050・131	
560 30	花笑み 黒化粧 047・050	
560 75	花笑み 黄緑 047・050・131	
560 80	花笑み 青白 047・050・131	
561 00	かすみ 白 028～029	
561 30	かすみ 黒 034～035	
561 44	かすみ ピンク 050	
561 45	かすみ さくら 036	
561 65	かすみ 黄 037	
561 70	かすみ 山藍 027	
561 71	かすみ 緑 032～033	
561 80	かすみ 青白 030～031	
561 81	かすみ ブルー 050	
563 00	紅葉 白 047・050・130～131	
563 00	桔梗 白 047・051・130・131	
563 00	桜 白 048・051・130～131	
563 00	椿 白 048・130	
563 00	花芙蓉 白 048・131	
563 00	木の葉 白 048・131	
563 00	蓮 白 048・131	
563 40	紅葉 赤 047・050・130～131	
563 40	椿 赤 048・130	
563 45	桜 桃色 048・051・130～131	
563 50	紅葉 橙 047・050・130～131	
563 60	紅葉 黄 047・050・130～131	
563 60	銀杏 黄 047・130	
563 75	木の葉 黄緑 048・131	
563 80	朝顔 047・131	
563 81	花芙蓉 水色 048・131	
563 88	桔梗 紫 047・051・130～131	

563 88	蓮 紫 048・131	
564 00	桜雲 白 048・130	
564 00	八角 白 051・130	
564 00	紅葉 白 140	
564 00	帯組み 白 141	
564 00	千代結び 白 141	
564 00	花衣 白 141	
564 00	福重ね 白 141	
564 30	帯組み 黒 141	
564 30	千代結び 黒 141	
564 30	花衣 黒 141	
564 30	福重ね 黒 141	
564 40	紅葉 赤 140	
564 45	桜雲 ピンク 048・130	
564 45	矢舁 赤 140	
564 45	千代結び ピンク 141	
564 45	花衣 ピンク 141	
564 48	細綺 赤 140	
564 50	紅葉 橙 140	
564 63	帯組み 鮎 141	
564 63	千代結び 鮎 141	
564 63	花衣 鮎 141	
564 63	福重ね 鮎 141	
564 65	八角 黄 051・130	
564 65	紅葉 黄 140	
564 65	銀杏 黄 140	
564 65	千代結び イエロー 141	
564 65	花衣 イエロー 141	
564 70	千代結び グリーン 141	
564 70	花衣 グリーン 141	
564 71	帯組み 織部 141	
564 71	千代結び 織部 141	
564 71	花衣 織部 141	
564 71	福重ね 織部 141	