

Catalogue No.
20688-167



木和美・正角料理箱、長角トレイ



木和美・正角料理箱、正角トレイ(大)



木和美・正角料理箱(身) **積重**

21-167-01(27064) **¥1,540**
10.7×10.7×H4.8cm/内寸9.4×9.4×H4cm

木和美・正角料理箱(蓋)

21-167-02(27065) **¥660**
10.7×10.7×H1cm

木和美・正角トレイ(小) **積重**

21-167-03(27066) **¥1,210**
12.3×12.3×H2.1cm/内寸11.1×11.1×H1.3cm

木和美・正角トレイ(大) **積重**

21-167-04(27067) **¥2,750**
23.2×23.2×H2.1cm/内寸21.8×21.8×H1.3cm

木和美・長角トレイ **積重**

21-167-05(27068) **¥2,420**
34.1×12.5×H2.1cm/内寸32.7×11.1×H1.3cm

木和美・長角三ツ切セット(蓋なし)

21-167-06(27071) **¥7,040**
34.1×12.5×H5.3cm
※料理箱(27064)3点+長角トレイ(27068)1点セット

木和美・正角四ツ切セット(蓋なし)

21-167-07(27070) **¥8,910**
23.2×23.2×H5.3cm
※料理箱(27064)4点+正角トレイ(大)(27067)1点セット

木和美・正角料理箱三段セット(蓋付)

21-167-08(27069) **¥6,490**
12.3×12.3×H14.5cm
※蓋(27065)1点+料理箱(27064)3点+正角トレイ(小)(27066)1点セット