

Catalogue No.  
20698-142



Tsubaki

椿



電子レンジ使用可能

**5142-1-30 椿盛鉢**  
¥3,300 (税込¥3,630) TB-010

・品: 盛鉢×1/φ26×6cm 20入 磁器  
・箱: 27.3×26.3×7cm 化粧箱・重量: 890g 美濃焼



電子レンジ使用可能 ※箸以外

**5142-3-30 椿一膳丼ペア**  
¥2,800 (税込¥3,080) TB-034

・品: 一膳丼×2/φ13×7.4cm 24入 磁器  
・箱: 26.8×14.5×7.5cm 化粧箱・重量: 625g 美濃焼  
・付属品: 箸×2



電子レンジ使用可能

**5142-5-30 椿角銘々皿揃**  
¥1,600 (税込¥1,760) TB-031

・品: 四角5.0皿×2/14.3×14.3×2cm 32入 磁器  
・箱: 15×15×5.3cm 化粧箱・重量: 460g 美濃焼



華やかな椿の食器です。

電子レンジ使用可能

**5142-2-30 椿7.0深皿ペア**  
¥2,700 (税込¥2,970) TB-032

・品: 7.0深皿×2/φ21.5×4.5cm 16入 磁器  
・箱: 22.5×22.8×7cm 化粧箱・重量: 1060g 美濃焼



電子レンジ使用可能

**5142-4-30 椿平鉢ペア**  
¥1,600 (税込¥1,760) TB-033

・品: 5.0鉢×2/φ17×4cm 24入 磁器  
・箱: 17.5×17.5×6.6cm 化粧箱・重量: 565g 美濃焼



電子レンジ使用可能

**5142-6-30 椿小皿ペア**  
¥1,000 (税込¥1,100) TB-035

・品: 3.5皿×2/φ12.2×2cm 60入 磁器  
・箱: 13.6×13.6×3.8cm 化粧箱・重量: 245g 美濃焼