JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20698-61



5061-1-41
桜志野ながし 片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 13942120
・品：抹茶碗×1／14.2×Φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：480g 美濃焼



5061-2-41
黄志野ながし 片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 15230120
・品：抹茶碗×1／14.2×Φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：480g 美濃焼



5061-3-41
緑志野ながし 片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 15230127
・品：抹茶碗×1／14.2×Φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：480g 美濃焼



5061-4-41
青志野ながし 片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 13942123
・品：抹茶碗×1／14.2×Φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：480g 美濃焼



5061-5-41
桜志野たたき 抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13068076
・品：抹茶碗×1／φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：460g 美濃焼



5061-6-41
黄志野たたき 抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13647408
・品：抹茶碗×1／φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：460g 美濃焼



5061-7-41
緑志野たたき 抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13647407
・品：抹茶碗×1／φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：460g 美濃焼



5061-8-41
青志野たたき 抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13068077
・品：抹茶碗×1／φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱：14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量：460g 美濃焼



5061-9-41



5061-10-41



5061-11-41



5061-12-41

茶せん直し
各¥1,600 (税込¥1,760)
・品：茶せん直し×1／φ6.5×7.2cm 120入 陶器
・箱：6.7×6.7×9cm ポール箱
・重量：115g 美濃焼

5061-9-41
桜志野たたき 15231251

5061-10-41
黄志野たたき 15231256

5061-11-41
緑志野たたき 15231259

5061-12-41
青志野たたき 15231264



茶せんの穂先を整え、型崩れを防ぎます。
使用後に水洗いした茶せんをセットすることで
自然に乾かしながら清潔に保ち、
長くお使いいただけます。

