

Catalogue No.
20698-61

抹茶碗 [優雅な時間]



5061-1-41
桜志野ながし片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 13942120
・品: 抹茶碗×1/14.2×φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 480g 美濃焼



5061-2-41
黄志野ながし片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 15230120
・品: 抹茶碗×1/14.2×φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 480g 美濃焼



5061-3-41
緑志野ながし片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 15230127
・品: 抹茶碗×1/14.2×φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 480g 美濃焼



5061-4-41
青志野ながし片口抹茶碗
¥3,600 (税込¥3,960) 13942123
・品: 抹茶碗×1/14.2×φ12.3×8.2cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 480g 美濃焼



5061-5-41
桜志野たたき抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13068076
・品: 抹茶碗×1/φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 460g 美濃焼



5061-6-41
黄志野たたき抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13647408
・品: 抹茶碗×1/φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 460g 美濃焼



5061-7-41
緑志野たたき抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13647407
・品: 抹茶碗×1/φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 460g 美濃焼



5061-8-41
青志野たたき抹茶碗
¥3,000 (税込¥3,300) 13068077
・品: 抹茶碗×1/φ12×7.7cm 42入 陶器
・箱: 14.2×14.2×9cm ポール箱
・重量: 460g 美濃焼



5061-9-41



5061-10-41



5061-11-41



5061-12-41

茶せん直し
各¥1,600 (税込¥1,760)
・品: 茶せん直し×1/φ6.5×7.2cm 120入 陶器
・箱: 6.7×6.7×9cm ポール箱
・重量: 115g 美濃焼

5061-9-41
桜志野たたき 15231251

5061-10-41
黄志野たたき 15231256

5061-11-41
緑志野たたき 15231259

5061-12-41
青志野たたき 15231264



茶せんの穂先を整え、型崩れを防ぎます。
使用後に水洗いした茶せんをセットすることで
自然に乾かしながら清潔に保ち、
長くお使いいただけます。

