JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20238-541

いっぷく碗 541



541-01-081 **2,000円** 0108541001
友禅楽々碗皿(黒)(13.6×7.5cm·310cc)
541-02-081 **1,050円** 0108541002
友禅楽々碗(黒)(9.8×7.2cm)

541-03-081 **2,000円** 0108541003
桜だより楽々碗皿(黒)(13.5×7.8cm·310cc)
541-04-081 **1,050円** 0108541004
桜だより楽々碗(黒)(9.8×7.2cm·310cc)

541-05-081 **2,000円** 0108541005
友禅楽々碗皿(白)(13.5×7.5cm·320cc)
541-06-081 **1,050円** 0108541006
友禅楽々碗(白)(10×7.2cm)

541-07-081 **2,000円** 0108541007
華花楽々碗皿(黒)(13.5×7.8cm·310cc)
541-08-081 **1,050円** 0108541008
華花楽々碗(黒)(9.8×7.2cm·310cc)

541-09-081 **2,000円** 0108541009
華花楽々碗皿(白)(13.6×7.8cm·320cc)
541-10-081 **1,050円** 0108541010
華花楽々碗(白)(10×7.2cm·320cc)

541-11-081 **2,000円** 0108541011
桜だより楽々碗皿(白)(13.6×7.8cm·320cc)
541-12-081 **1,050円** 0108541012
桜だより楽々碗(白)(10×7.2cm·320cc)

541-13-461 **1,550円** 0146541013
ゆったり碗皿(流星)(皿14.2×13.7×3cm)
541-14-461 **830円** 0146541014
ゆったり碗(流星)(碗10×7.3cm)

541-15-461 **1,550円** 0146541015
ゆったり碗皿姫ハギ(皿14.2×13.7×3cm)
541-16-461 **830円** 0146541016
ゆったり碗姫ハギ(碗10×7.3cm)

541-17-461 **1,400円** 0146541017
ロック多用碗皿(流星)(皿13.5×2.3cm)
541-18-461 **650円** 0146541018
ロック多用碗(流星)(碗9.5×7.3cm·240cc)

541-19-461 **1,400円** 0146541019
ロック多用碗皿(白タタキ)(皿13.5×2.3cm)
541-20-461 **650円** 0146541020
ロック多用碗(白タタキ)(碗9.5×7.3cm·240cc)

541-21-231 **1,150円** 0123541021
うるし黒丸碗(9×7cm·270cc)
541-22-231 **800円** 0123541022
うるし黒受皿(14.2×3cm)

541-23-231 **1,150円** 0123541023
うるし白丸碗(9×7cm·270cc)
541-24-231 **800円** 0123541024
うるし白受皿(14.2×3cm)

541-25-351 **1,800円** 0135541025
赤椿ゆったり碗皿(碗9.6×7cm·皿14.3×13.4×3cm)1入

541-26-081 **2,000円** 0108541026
志野桜楽々碗皿(14.4×8cm·330cc)
541-27-081 **1,050円** 0108541027
志野桜楽々碗(9.7×7.2cm·330cc)

541-28-341 **2,300円** 0134541028
黒土渦手ナシ碗皿(13×13×7.5cm·170cc)1入

541-29-071 **1,400円** 0107541029
刷毛目渦潮碗皿(12.3×7.5cm·200cc)6入
541-30-071 **780円** 0107541030
刷毛目渦潮碗(9×6.4cm·200cc)

541-31-071 **1,400円** 0107541031
呉須巻碗皿(12.3×7.5cm·200cc)6入
541-32-071 **780円** 0107541032
呉須巻碗(9×6.4cm·200cc)



541-33-441 **1,500円** 0144541033
姫粉引たっぷり碗(茶托付)(240cc)1入
541-34-441 **750円** 0144541034
姫粉引たっぷり碗(10×6.5cm·240cc)10入

541-35-081 **2,000円** 0108541035
志野タコ唐草楽々碗皿(14.4×8cm·330cc)
541-36-081 **1,050円** 0108541036
志野タコ唐草楽々碗(9.7×7.2cm·330cc)

541-37-341 **2,300円** 0134541037
粉引木ノ葉手ナシ碗皿(12.5×12.5×7.2cm·170cc)1入

541-38-031 **2,550円** 0103541038
手造り焼〆カップ(9.8×7cm·270cc)

541-39-031 **2,550円** 0103541039
手造り灰釉カップ(9.8×7cm·280cc)

541-40-031 **2,550円** 0103541040
手造り三島カップ(10×7.2cm·280cc)

541-41-471 **2,500円** 0147541041
ねずみ志野かぶ太湯呑(10.2×7.5cm)

541-42-471 **2,500円** 0147541042
織部錆絵太湯呑(10.5×7.6cm)

541-43-541 **1,550円** 0154541043
山帰来切高台煎茶(11×7.5cm)

541-44-211 **1,500円** 0121541044
織部掛千茶(10.5×5.7cm)

541-45-471 **1,700円** 0147541045
呉須丸紋千茶(10.5×6.5cm)

541-46-471 **1,650円** 0147541046
織部スパイラル碗(10.3×7.2cm)

541-47-081 **1,600円** 0108541047
粉引掛汲出し(9.8×6.8cm)