JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20238-696

696 洋陶オープン

Spazio
スパツィオ

696-01-611 **610円** 0161696001
(白)アメリカンカップ (12×9.8×6.7cm・260cc)

696-07-611 **1,330円** 0161696007
(白)クリーマー (7.9×5.7×6.7cm・90cc)

696-25-611 **1,940円** 0161696025
(白)シュガー (8.6×8.2cm・170cc)

696-28-611 **630円** 0161696028
(黒マット)アメリカンカップ (12×9.8×6.7cm・260cc)

02
03
04

696-02-611 **550円** 0161696002
(白)兼用カップ (11.3×8.9×6.6cm・220cc)
696-03-611 **280円** 0161696003
(白)アメリカンコーヒーソーサー (16.5×2.4cm)
696-04-611 **285円** 0161696004
(白)強化スプーン (14cm)

696-08-611 **2,750円** 0161696008
(白)ポット(S) (16×9.9×12.1cm・600cc)

696-26-611 **3,410円** 0161696026
(白)ポット(L) (19.5×11.2×15.2cm・800cc)

29
30
31

696-29-611 **570円** 0161696029
(黒マット)兼用カップ (11.3×8.9×6.6cm・220cc)
696-30-611 **290円** 0161696030
(黒マット)アメリカンコーヒーソーサー (16.5×2.4cm)
696-31-611 **390円** 0161696031
(黒マット)強化スプーン (14cm)

小皿
696-09-611 **310円** 0161696009
(白)10cm小皿 (10×2.7cm)

小皿
696-27-611 **330円** 0161696027
(黒マット)10cm小皿 (10×2.7cm)

05
06

696-05-611 **470円** 0161696005
(白)デミタス碗 (8.8×7×5.6cm・90cc)
696-06-611 **260円** 0161696006
(白)デミタスソーサー (13.2×2cm)

32
33

696-32-611 **480円** 0161696032
(黒マット)デミタス碗 (8.8×7×5.6cm・90cc)
696-33-611 **280円** 0161696033
(黒マット)デミタスソーサー(S) (13.2×2cm)

12
13
14
15
16

ボール
696-12-611 **320円** 0161696012
(白)8cmボール (8.5×5.7cm)
696-13-611 **350円** 0161696013
(白)11cmボール (10.6×5.9cm)
696-14-611 **380円** 0161696014
(白)12cmボール (11.7×6.1cm)
696-15-611 **530円** 0161696015
(白)13cmボール (13.2×6.3cm)
696-16-611 **730円** 0161696016
(白)16cmボール (15.8×6.4cm)

34
35
36
37
38

ボール
696-34-611 **340円** 0161696034
(黒マット)8cmボール (8.5×5.7cm)
696-35-611 **390円** 0161696035
(黒マット)11cmボール (10.6×5.9cm)
696-36-611 **420円** 0161696036
(黒マット)12cmボール (11.7×6.1cm)
696-37-611 **570円** 0161696037
(黒マット)13cmボール (13.2×6.3cm)
696-38-611 **810円** 0161696038
(黒マット)16cmボール (15.8×6.4cm)

スープ
696-10-611 **500円** 0161696010
(白)8吋スープ (21.8×3.6cm)
696-11-611 **680円** 0161696011
(白)9吋スープ (24.2×4.2cm)

スープ
696-39-611 **550円** 0161696039
(黒マット)8吋スープ (21.8×3.6cm)
696-40-611 **760円** 0161696040
(黒マット)9吋スープ (24.2×4.2cm)

Wスープ
696-17-611 **550円** 0161696017
(白)W.8吋スープ (21.8×3.8cm)
696-18-611 **730円** 0161696018
(白)W.9吋スープ (24.2×4.6cm)

Wスープ
696-41-611 **620円** 0161696041
(黒マット)W.8吋スープ (21.8×3.8cm)
696-42-611 **810円** 0161696042
(黒マット)W.9吋スープ (24.2×4.6cm)

21
22
23
24

696-21-611 **360円** 0161696021
(白)W.6.5吋パン皿 (17.3×2.3cm)
696-22-611 **500円** 0161696022
(白)W.8吋ミート (21.5×2.5cm)
696-23-611 **680円** 0161696023
(白)W.9.5吋ミート (24.6×3.3cm)
696-24-611 **1,100円** 0161696024
(白)W.11吋ディナー (28×3.8cm)

43
44
45
46

696-43-611 **410円** 0161696043
(黒マット)W.6.5吋パン皿 (17.3×2.3cm)
696-44-611 **550円** 0161696044
(黒マット)W.8吋ミート (21.5×2.5cm)
696-45-611 **750円** 0161696045
(黒マット)W.9.5吋ミート (24.6×3.3cm)
696-46-611 **1,210円** 0161696046
(黒マット)W.11吋ディナー (28×3.8cm)

19
20

セロリ皿
696-19-611 **1,210円** 0161696019
(白)セロリ皿S (25.6×12×4.6cm)
696-20-611 **2,000円** 0161696020
(白)セロリ皿L (36.6×16×5.2cm)

47
48

セロリ皿
696-47-611 **1,320円** 0161696047
(黒マット)セロリ皿S (25.6×12×4.6cm)
696-48-611 **2,200円** 0161696048
(黒マット)セロリ皿L (36.6×16×5.2cm)