JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20669-71

71 半月盆

A：ABS 樹脂　F：FRP 樹脂（ガラス繊維強度樹脂）

乱引半月盆〈片面〉

5寸：150×132×7mm　9寸：269×238×10mm　尺2：360×319×11mm
7寸：221×198×9mm　尺0：315×278×10mm　尺3：390×345×11mm

黒渕天朱　A

8-71-1	15000190	5寸	¥600	8-71-4	15000220	尺0	¥1,580
8-71-2	15000200	7寸	¥880	8-71-5	15000230	尺2	¥2,220
8-71-3	15000210	9寸	¥1,280	8-71-6	16011950	尺3	¥2,670

溜　A

8-71-7	15000240	5寸	¥610	8-71-10	15000270	尺0	¥1,630
8-71-8	15000250	7寸	¥950	8-71-11	15000280	尺2	¥2,460
8-71-9	15000260	9寸	¥1,320	8-71-12	16011960	尺3	¥3,050

布目半月盆〈片面〉

尺1：333×288×17mm
尺2：360×316×18mm

黒天朱　A

8-71-13	15000150	尺1	¥1,650	8-71-14	15000160	尺2	¥1,900

溜　A

8-71-15	15000170	尺1	¥2,000	8-71-16	15000180	尺2	¥2,250

FRP新布目半月盆〈片面〉

保 消毒保管庫対応

尺2：365×312×15mm　尺4：420×361×15mm
尺3：395×342×15mm　尺5：450×387×15mm

黒SL　F 滑り止め加工

8-71-17	15150720	尺2	¥6,600	8-71-19	15150740	尺4	¥8,300
8-71-18	15150730	尺3	¥7,600	8-71-20	15150750	尺5	¥9,200

溜SL　F 滑り止め加工

8-71-21	15150760	尺2	¥6,750	8-71-23	15150780	尺4	¥8,550
8-71-22	15150770	尺3	¥8,150	8-71-24	15150790	尺5	¥9,400

消毒保管庫の使用方法

1.熱風吹き出し口付近、熱ごもりする箇所は避けてください。
2.水分をよく切って消毒保管庫に収納してください。
3.消毒保管庫の設定温度・設定時間は85℃以下30分程度保持してください。