

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20424-345	株式会社クイックパック	0564-59-3525

345

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09 ボール・ザル・水ます

10 はかり・タイマー・温湿度計

03 中華料理道具・揚鍋

04 フロントキッチンコレクション

05 フードパン・天板・バット類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類

08 薬味入・シールウェア容器

NEW



①残留塩素計 FTC-01

7797700 ¥54,800

- DPD方式により残留塩素を検出
- 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能
- 水が飛散しても安心な防滴仕様
- ※1測定部に付属のテストボトルを黒のキャップをした状態で入れているとき

測定種別	遊離残留塩素、全残留塩素
測定方式	DPD方式
測定範囲	0.00～5.00mg/L
分解能	0.01mg/L
測定精度	±0.04mg/L:0.00～2.00mg/L ±0.16mg/L:2.01～5.00mg/L
測定時間	5秒以下
光源	LED 波長525nm
検水量	10mL
オートパワーオフ	約10分
データメモリ	150件
防滴性	IPX4準拠 ※1
使用温湿度	0～+50℃ 85%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	0～+50℃ 85%RH以下(結露のないこと)
電源	単4乾電池(1.5V)4個
寸法・重量	70×65×H135 170g(電池含む)
付属品	遊離残留塩素用DPD試薬(DPD-1)50回分 全残留塩素用DPD試薬(DPD-4)50回分 蒸留水50mL、テストボトル3個、計量カップ クリーニング用布、取扱説明書、単4乾電池4個 収納ケース

NEW



②



③



④

②遊離残留塩素用DPD試薬50回分 DPD-1

7797710 ¥1,980

③全残留塩素用DPD試薬50回分 DPD-4

7797720 ¥1,980

④残留塩素用DPDテストボトル DPD-B01

7797730 ¥880

NEW



⑤回転式測定器 DPD単品セット

7515800 ¥46,700

<測定方法>

- 1.測定器本体に測定する項目別の比色板をセットします。
- 2.検水管に試薬および検水を入れ、よく混和させます。
- 3.接眼レンズをのぞき、発色した検水の色と比色板とを比較します。
- 4.色(又は色調)が一致したところで測定値表示窓に示された数値が測定値となります。

<特長>

- ワンタッチで比色板の交換ができ、比色板を交換するだけで各種残留塩素濃度および水素イオン濃度(PH)測定が行えます。
- 比色板は色あせしない特殊樹脂製です。
- 一眼プリズム方式ですから、比色し易く、正確です。
- 携帯に便利なコンパクト設計のため、野外や現場等においても取扱いが簡単でどなたにも使えます。

測定方法	DPD法
測定範囲(mg/L)	0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
構成部品	測定器本体、比色板、DPD試薬60包 検水管(2本)、スポイド(試薬ビン一体型) 携帯用ケース、取扱説明書

NEW



⑥遊離塩素測定試薬 DPD No.1 粉末100包入

7514800 ¥1,840

- 注ぎやすい分包装设计
- 1剤で遊離残留塩素を測定

<使い方>

- 1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。
- 2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。
- 3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。

NEW



⑦遊離塩素測定試薬 DPD No.1 粉末300包入

7514900 ¥5,000

- スピーディーな測定
- 保管に便利なチャック付アルミ袋入り

NEW



⑧総残留塩素測定用試薬 DPD No.3 100g入り/袋(1000回分)

7515000 ¥13,400

- お徳用サイズでコスト削減
- 小分け用さし入り

<測定方法>

- 1.検水10mLにてDPD No.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さし1杯分)を加えて、振り混ぜます。
- 2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。

NEW



⑨pH測定用試薬 BTB溶液 50mL入り/本(約250～500回分)

7515400 ¥1,000

<測定方法>

- 1.検水10mLに試薬3～6滴を加えます。
- 2.変色した色の違いでpH値を測定します。

NEW




⑩pH測定用試薬 フェノールレッド溶液 50mL入り/本(約250～500回分)

7515300 ¥1,000

<測定方法>

- 1.検水10mLに試薬3～6滴を加えます。
- 2.変色した色の違いでpH値を測定します。

NEW




⑪比色紙 DPD用 カラーチャート

7515500 ¥500

残留塩素 測定範囲	0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.6 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0
--------------	--

NEW




⑫比色紙 BTB用 カラーチャート

7515600 ¥500

pH測定範囲 (BTB)	5.8 / 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 7.0 / 7.2 / 7.4 / 7.6 / 7.8 / 8.0以上
-----------------	--

NEW



⑬比色紙 フェノールレッド用 カラーチャート

7515700 ¥500

pH測定範囲 (フェノールレッド)	6.2 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / 7.2 / 7.4 7.6 / 7.8 / 8.0 / 8.2 / 8.4 / 8.8以上
----------------------	--

NEW



検水管

商品コード 価格

⑭角型	7515100	¥2,680
⑮丸型	7515200	¥1,170

<測定方法>

- 1.検水管に検水を10mL入れ、試薬を入れます。
- 2.呈色とカラーチャートを見比べ、濃度を読み取ります。

詳細な測定を行う場合は、別途測定器をご使用ください。