

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20395-326	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

326

シンプルパックで簡単に水質検査が可能



①簡易水質検査キット シンプルパック 遊離残留塩素 080520-306

外寸:83×38×H10 1058700 ¥3,700

<用途>

簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査などに使用できます。水道法によると、「給水せんにおける水が遊離残留塩素を0.1mg/ℓ以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/ℓ)を保持するよう塩素消毒をすること」。プール水は、厚生省通知により、衛生基準が示され、その中で「遊離残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以上、1.0mg/ℓ未満であることが望ましい」とされています。



②簡易水質検査キット シンプルパック 残留塩素100 080520-315

外寸:83×38×H10 1058800 ¥3,700

<用途>

残留塩素100は5~100mg/ℓと、やや高濃度の残留塩素が測定できます。pHは2~12と酸性からアルカリ性まで、広範囲の検水に使用できます。強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの酸洗い槽等の残留塩素が測定できます。また、野菜等の殺菌洗浄に用いられる次亜塩素酸ナトリウム溶液にも使用できます。

<特徴>

- 軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
- 操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
- シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要
(COD、NH₄、PO₄は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
- 測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけでですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。

品目コード	測定項目	測定範囲	呈色	反応時間	入数	識別記号
080520-306	遊離残留塩素	0.1~5mg/ℓ 8段階	淡桃→濃桃	10秒	48	C&O
080520-315	残留塩素100	5~100mg/ℓ 6段階	淡黄→黄→黄土色			C&O100



セット内容

	S	SA	SW	SWA
A ケース×1	○	○	○	○
B 測定器本体×1	○	○	○	○
C 比色用セル×2	○	○	○	○
D 残留塩素濃度用比色回転板×1	○	○	○	○
E pH用比色回転板×1	○	○	○	○
F 塩素用DPD試薬S (50包装)×2箱	○	○	○	○
G pH用BTB指示薬 (35mℓ)×1	○	○	○	○

カズサ DPD法残留塩素測定器 エンパステスター

1台で2項目の測定が可能! (S・SWのみ) ※SA・SWAはpH測定器なしです。
比色用セルに検水、残留塩素の測定の場合はDPD試薬Sを、pH測定の場合はBTB指示薬を入れ、発色して色をそれぞれの比色回転板の色と対比して読みとる極めて正確な測定器です。
本体サイズ:98×50×H98 ケースサイズ:115×108×H115(取手含まず)



③エンパステスター

S(pH測定器付) 7672300 ¥15,000

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.1・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.5・2.0

pH 6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6

SA(pH測定器なし) 7672400 ¥14,000

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.1・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.5・2.0



④エンパステスター

SW(pH測定器付) 7672500 ¥15,000

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0

pH 6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6

●残留塩素濃度測定の低濃度重視タイプ

SWA(pH測定器なし) 7672600 ¥14,000

測定範囲:残留塩素(単位mg/ℓ)

0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0

●残留塩素濃度測定の低濃度重視タイプ



⑤DPD試薬S (50包入) (遊離残留塩素濃度測定用)

7672700 ¥1,000

- 50回テスト分(1テストで1包の試薬を使用します。)
- 緩衝剤と発色剤の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬です。測定手順の簡素化と素早い反応を可能にしました。
- 使用法:透明容器(比色用セル)に検水10mℓ(20mℓまで可)とり、1包分の試薬を投入します。殺菌力の目安となる遊離残留塩素があると直ちにピンク色に発色します。

※③~④の「エンパステスター」を使用し比色板の色との対比による濃度値の測定をおすすめいたします。



⑥BTB指示薬セット (pH測定用)

7672800 ¥3,150

セット内容:100mℓ×2本

35mℓスポイトビン×1本

- 検水(10mℓ)に対し0.5mℓを添加することにより6.0~7.6までの範囲でpHを測定することができます。
- 使い易いスポイト容器付

※S・SWの「エンパステスター(pH測定器付)」を使用し比色板の色との対比による濃度値の測定をおすすめいたします。

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもの、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トング・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スリッパ

12 オープンウェア・デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・和食器類

15 包丁・砥石・包丁差し類

16 マナ板類